

 REDRAGON CENTAUR 2 Wired Gaming Keyboard Wired Gaming Keyboard Operating Instructions	US UK Dear user Thank you for you choosing REDRAGON Brand, to protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules. 1. Within guaranty period, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Man-made damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included. 2. Consumable parts (such as foot stick) and spare parts replacement are not included in our warranty. 3. Please fill out the warranty card. Warranty card is valid with the stamp of the retailer. 4. This warranty card will not be reissued if lost. Please keep it in a safe place.	OS support Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10 Function Introduction 1. Plug and play function: no need to install driver and software. 2. Keyboard interface: USB. 3. OS Support: Windows XP/Vista, Win7, Win8, Win10, Android, linux. 4. 19 N-Key roll-over: Q, A, Z, W, S, X, E, D, C, B, Space, Tab, Ctrl-L, Alt-L, Shift-L, I, J, ←, →. 5. RGB backlighting effects. 5.1 FN+F9 to start 5 backlight modes: 1. Neon mode in Red, Green, Blue 2. Green-Blue-Red running circle 3. Neon mode in Green, Blue 4. Neon mode in Red, Green 5. Neon mode in Blue, Red. 5.2 FN+F10 to start 7 backlight modes: 1. Blue 2. Red 3. Green 4. Green-Blue 5. Red-Green 6. Red-Blue 7. Red-Blue-Green. 5.3 FN+F11 to start 5 backlight modes: 1. Green-Red-Blue 2. Blue-Green-Red 3. Red-Blue-Green 4. Multi-ple colors. 6. FN+↵, Press one time to start breathing mode, press again to turn OFF backlight, Press the third time to start the backlighting effects. 7. Press single key of ↵ to switch the backlight mode. 8. FN+→, to speed up breathing and light running speed. 9. FN+←, to slow down breathing and light running speed. 10. FN+W, to lock up the arrow keys and ASDW keys switching, repeat to unlock. 11. FN+WIN, to disable Win key, repeat to unlock. 12. FN+F12, to lock keyboard, repeat to unlock.	13. Multimedia keys function FN + F1 Media Player FN + F2 Volume + FN + F3 Volume - FN + F4 Mute FN + F5 Next track FN + F7 Play/Pause FN + F8 Pre-track FAQ 1. If the keyboard doesn't respond, please check if the keyboards USB cable is correctly inserted into the corresponding USB port on the computer, or try another USB port on the computer. 2. If you spill liquid on the keyboard, please remove keyboards USB cable from the computer immediately. Wipe up excess liquid and put the keyboard in a warm place (for instance, under a lamp) to let the keyboard dry naturally before using again. 	<table><tr><th>Piece parts</th><th>Pb</th><th>Hg</th><th>Cd</th><th>Cr(VI)</th><th>PBB</th><th>PBDE</th></tr><tr><td>Plastic parts</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>Metal parts</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>Circuit components</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>Cable</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr></table> Note: ○ = indicates the percentage of toxic or harmful substances in the parts.  Our products do not contain toxic or harmful substances and environment friendly, it can be recycled.	Piece parts	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	Plastic parts	○	○	○	○	○	○	Metal parts	○	○	○	○	○	○	Circuit components	○	○	○	○	○	○	Cable	○	○	○	○	○	○	<table><tr><th>Name of commodity</th><th>Day</th><th>Month</th><th>Year</th></tr><tr><td rowspan="3">Customer</td><td>Name :</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Tel :</td><td></td><td>Zip code :</td></tr><tr><td>Address :</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Wholesaler</td><td></td><td>Address :</td><td></td></tr><tr><td>Tel :</td><td></td><td>Zip code :</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Name of commodity	Day	Month	Year	Customer	Name :			Tel :		Zip code :	Address :			Wholesaler		Address :		Tel :		Zip code :			
Piece parts	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																																										
Plastic parts	○	○	○	○	○	○																																																										
Metal parts	○	○	○	○	○	○																																																										
Circuit components	○	○	○	○	○	○																																																										
Cable	○	○	○	○	○	○																																																										
Name of commodity	Day	Month	Year																																																													
Customer	Name :																																																															
	Tel :		Zip code :																																																													
	Address :																																																															
Wholesaler		Address :																																																														
	Tel :		Zip code :																																																													
	PT Prezado usuário, Obrigado por escolher a marca REDRAGON . Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia. 1. Dentro do período da garantia, os reparos são garantidos nos casos de falha devido a problemas no circuito eletrônico. Danos causados pela desmontagem, por impactos violentos, imersão em água, ligação em correntes ou voltagens incorretas e danos causados por desastres naturais, como incêndios, inundações ou terremotos, não estão incluídos. 2. Peças que sofrem desgaste (como pés) e a substituição de peças avulsas não estão incluídas em nossa garantia. 3. Preencha o cartão de garantia. O cartão de garantia é válido com o carimbo do revendedor. 4. Esse cartão de garantia não será reemitido em caso de perda. Guarde-o em um local seguro.	Compatibilidade com OS Windows XP/Vista/Win 7/Win 8/Win 10 Apresentação da função 1. Função plug-and-play: não é preciso instalar drivers ou software. 2. Interface do teclado: USB. 3. Sistemas operacionais compatíveis: Windows XP/Vista, Win7, Win8, Win10, Android e Linux. 4. 19 N-Key roll-over: Q, A, Z, W, S, X, E, D, C, B, Espaço, Tab, Ctrl-L, Alt-L, Shift-L, I, J, ←, →. 5. Efeitos de iluminação de fundo em RGB: 5.1 FN + F9 para iniciar os cinco modos de iluminação de fundo: 1. Modo neon em vermelho, verde e azul 2. Circulo móvel verde-azul-vermelho 3. Modo neon em verde e azul 4. Modo neon em vermelho e verde 5. Modo neon em azul e vermelho. 5.2 FN + F10 para iniciar os sete modos de iluminação de fundo: 1. Azul 2. Vermelho 3. Verde 4. Verde - Azul 5. Vermelho - Verde 6. Vermelho - Azul 7. Vermelho-Azul-Verde. 5.3 FN + F11 para iniciar os cinco modos de iluminação de fundo: 1. Verde - vermelho - azul 2. Azul - Verde - Vermelho 3. Vermelho -Azul-Verde 4. Múltiplas cores. 6. FN+↵, Pressione uma vez para iniciar o modo oscilante, pressione novamente para DESLIGAR a iluminação de fundo. Pressione pela terceira vez para iniciar os efeitos de iluminação de fundo. 7. Pressione a única tecla de ↵ para ligar o modo de iluminação de fundo. 8. FN+→, para acelerar a oscilação e a luz em movimento. 9. FN+←, para reduzir a velocidade da oscilação e a luz em movimento. 10. FN+W, para bloquear as teclas de setas e a comutação das teclas A, S, D, W. Repita a operação para desbloquear.	11. FN + WIN, para desativar a tecla Win. Repita a operação para desbloquear. 12. FN + F12 para travar o teclado. Repita a operação para desbloquear. 13. Função de teclas multimídia FN + F1 Media Player FN + F2 Reduzir o volume FN + F3 Aumentar o volume FN + F4 Mudo FN + F5 Parar FN + F6 Próxima faixa FN + F7 Tocar/Pausar FN + F8 Faixa anterior Dúvidas frequentes 1. Se o teclado não responder, verifique se o cabo USB do teclado está inserido corretamente na porta USB correspondente, ou experimente outra porta USB no computador. 2. Se ocorrer o derramamento de líquido sobre o teclado, remova imediatamente o cabo USB que liga o teclado ao computador. Seque o excesso de líquido e deixe o teclado em um local aquecido (por exemplo, sob uma lâmpada) para deixar que seque naturalmente antes de utilizá-lo novamente. 	<table><tr><th>Peças</th><th>Pb</th><th>Hg</th><th>Cd</th><th>Cr(VI)</th><th>PBB</th><th>PBDE</th></tr><tr><td>Peças de plástico</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>Peças de metal</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>Componentes de circuito</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>Cabo</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr></table> Observações: ○ = Indica a porcentagem de substâncias tóxicas ou prejudiciais nas peças.  Nossos produtos não contêm substâncias tóxicas ou prejudiciais. Não causam danos ao ambiente e podem ser reciclados.	Peças	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	Peças de plástico	○	○	○	○	○	○	Peças de metal	○	○	○	○	○	○	Componentes de circuito	○	○	○	○	○	○	Cabo	○	○	○	○	○	○	<table><tr><th>Nome do produto</th><th>Dia</th><th>Mês</th><th>Ano</th></tr><tr><td rowspan="3">Cliente</td><td>Nome:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Tel :</td><td></td><td>CEP :</td></tr><tr><td>Endereço:</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Wholesaler</td><td></td><td>Endereço:</td><td></td></tr><tr><td>Tel :</td><td></td><td>CEP :</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Nome do produto	Dia	Mês	Ano	Cliente	Nome:			Tel :		CEP :	Endereço:			Wholesaler		Endereço:		Tel :		CEP :			
Peças	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																																										
Peças de plástico	○	○	○	○	○	○																																																										
Peças de metal	○	○	○	○	○	○																																																										
Componentes de circuito	○	○	○	○	○	○																																																										
Cabo	○	○	○	○	○	○																																																										
Nome do produto	Dia	Mês	Ano																																																													
Cliente	Nome:																																																															
	Tel :		CEP :																																																													
	Endereço:																																																															
Wholesaler		Endereço:																																																														
	Tel :		CEP :																																																													
	JP 尊敬なユーザー様、REDRAGON ブランド製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。あなたの法的権利を保護し、より良くサービスを提供するために、当社は中華人民共和国《マイクロコンピュータ商品修理返品交換責任規定》に従い、修理・返品・交換の保証のアフターサービスを提供します。製品修理保証説明は次の通りです。 1. 保証期間中に、電気回路の問題に起因する修理が保証されます。分解、衝撃、水没、間違った電流や電圧入力などの人災や、火災、洪水、地震などの自然災害により起こった故障は、対象外となります。 2. 消耗品（フットスティックなど）とスペアパーツの交換は、保証の対象外となります。 3. 保証カードにご記入ください。保証カードは小売店の印がなければ無効となります。 4. 保証カードを失っても再発行はされません。安全な場所に保管してください。	システムサポート Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10 機能紹介 1. プラグアンドプレイ機能: ドライバーやソフトウェアはインストール不要。 2. キーボードインターフェース: USB. 3. 対応OS: Windows XP/Vista, Win7, Win8, Win10, Android, linux. 4. 19 N-キーロールオーバー: Q, A, Z, W, S, X, E, D, C, B, Space, Tab, Ctrl-L, Alt-L, Shift-L, I, J, ←, →. 5. RGBバックライト効果: 5.1 FN+F9 で5種類のバックライトモードを起動。 1. 赤, 緑, 青のネオンモード 2. 緑, 青, 赤のサイクルを実行 3. 緑, 青のネオンモード 4. 赤, 緑, 青のネオンモード 5. 青, 赤のネオンモード. 5.2 FN+F10 で7種類のバックライトモードを起動。 1. 青 2. 赤 3. 緑 4. 緑-青 5. 赤-緑 6. 赤-青 7. 赤-青-緑. 5.2 FN+F11 で5種類のバックライトモードを起動。 1. 緑-赤-青 2. 青-緑-赤 3. 赤-青-緑 4. 複数の色. 6. FN+↵, →一度押すとブリージングモードを起動, 再度押すとバックライトをオフ, 三度目に押すとバックライト効果を起動. 7. ↵を一度押すとバックライトを切り替え. 8. FN+→を押すとブリージングとライトの実行速度を増加. 9. FN+←を押すとブリージングとライトの実行速度を減少. 10. FN+Wを押すと矢印キーとASDWキーの切り替えを固定, 再度押すと固定を解除.	11. FN+WINを押すとWinキーを無効, 再度押すと有効. 12. FN+F12を押すとキーボードをロック, 再度押すとロック解除. 13. マルチメディアキーの機能 FN+F1 メディアプレーヤー FN+F2 ボリューム+ FN+F3 ボリューム- FN+F4 ミュート FN+F5 停止 FN+F6 次へ進む FN+F7 再生一時停止 FN+F8 前に戻る よくある質問 1. キーボードが応答しない場合、キーボード・インターフェイスがコンピューターへのUSBポートに正しく差し込まれているかどうかを確認し、又はキーボード・インターフェイスをコンピューターの別のUSBポートに差し込むよう試すこと。 2. 気が付かない打ちちにキーボードに液体を撒いた場合、キーボード・インターフェイスをコンピューターから抜き出し、キーボード上の液体をふき取った後、キーボードを日光の下に置いて十分に乾かし、キーボード上の液体が完全に蒸発したのを確認してから使用すること。 	<table><tr><th>部品名称</th><th>鉛 (Pb)</th><th>水銀 (Hg)</th><th>カドミウム (Cd)</th><th>六価クロム (Cr(VI))</th><th>ポリ臭化ビフェニール (PBB)</th><th>ポリ臭化ジフェニール (PBDE)</th></tr><tr><td>プラスチック部品</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>金属部品</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>回路基板アセンブリ</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>ケーブル</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr></table> 備考: ○ = この部品の全ての均質材料にこの有毒有害物質の含量は、全てSJ/T11363-2006標準の規定した限度要求以下とします。  この電子情報製品に有毒有害物質や元素が含まれていません。グリーン、エコの製品です。廃棄後、リサイクルできます。勝手に捨ててはならないです。	部品名称	鉛 (Pb)	水銀 (Hg)	カドミウム (Cd)	六価クロム (Cr(VI))	ポリ臭化ビフェニール (PBB)	ポリ臭化ジフェニール (PBDE)	プラスチック部品	○	○	○	○	○	○	金属部品	○	○	○	○	○	○	回路基板アセンブリ	○	○	○	○	○	○	ケーブル	○	○	○	○	○	○	<table><tr><th>商品名保証期間</th><th>日</th><th>月</th><th>年</th></tr><tr><td rowspan="3">顧客</td><td>氏名:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>電話番号:</td><td></td><td>郵便番号:</td></tr><tr><td>住所:</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">ディーラー名</td><td></td><td>住所:</td><td></td></tr><tr><td>電話番号:</td><td></td><td>郵便番号:</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	商品名保証期間	日	月	年	顧客	氏名:			電話番号:		郵便番号:	住所:			ディーラー名		住所:		電話番号:		郵便番号:			
部品名称	鉛 (Pb)	水銀 (Hg)	カドミウム (Cd)	六価クロム (Cr(VI))	ポリ臭化ビフェニール (PBB)	ポリ臭化ジフェニール (PBDE)																																																										
プラスチック部品	○	○	○	○	○	○																																																										
金属部品	○	○	○	○	○	○																																																										
回路基板アセンブリ	○	○	○	○	○	○																																																										
ケーブル	○	○	○	○	○	○																																																										
商品名保証期間	日	月	年																																																													
顧客	氏名:																																																															
	電話番号:		郵便番号:																																																													
	住所:																																																															
ディーラー名		住所:																																																														
	電話番号:		郵便番号:																																																													
	RU Уважаемый пользователь Спасибо за выбор марки REDRAGON . С целью защиты ваших прав и для более качественного обслуживания мы просим учитывать наши условия гарантии. 1. В течение гарантийного периода гарантия распространяется на устранение повреждений, вызванных проблемами в электронной цепи. Повреждения, произошедшие по вине человека, такие как разборка, местные удары, погружение в воду, подключение к цепи с ненормативным током или напряжением, а также ущерб, вызванный стихийными бедствиями, включая пожар, наводнение или землетрясение, в условия гарантии не включены. 2. Расходные детали (например, модель для ног) и работы по замене запасных частей гарантию не включают. 3. Пожалуйста, заполните гарантийный талон. Гарантийный талон действителен только с печатью продавца. 4. В случае потери, данный гарантийный талон перепишут не подложит. Пожалуйста, храните его в надежном месте.	Поддержка операционных систем Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10 Описание функций 1. Подключение Plug & Play: не требуются драйверы и программное обеспечение. 2. Интерфейс клавиатуры: USB. 3. Поддерживаемые операционные системы: Windows XP/Vista, Win7, Win8, Win10, Android, Linux. 4. Функция N-Key Rollover(неограниченное количество одновременных нажатий)для 19 клавиш: Q, A, Z, W, S, X, E, D, C, B, Space, Tab, Ctrl-L, Alt-L, Shift-L, I, J, ←, →. 5. Эффекты подсветки RGB: 5.1 FN+F9 – чтобы активировать 5 режимов подсветки: 1. Неоновый режим – красный, зеленый, синий 2. Циклическая смена зеленого-синий-красный 3. Неоновый режим – зеленый, синий 4. Неоновый режим – красный, зеленый 5. Неоновый режим – синий, красный. 5.2 FN+F10 – чтобы активировать 7 режимов подсветки: 1. Синий 2. Красный 3. Зеленый 4. Синий - Зеленый 5. Красный - Зеленый 6. Красный - Синий 7. Красный - Синий - Зеленый. 5.3 FN+ F11 – чтобы активировать 5 режимов подсветки: 1. Зеленый - Красный - Синий 2. Синий - Зеленый - Красный 3. Красный - Синий - Зеленый 4. Многостепенные цвета. 6. FN+↵--нажмите клавишу один раз, чтобы запустить режим пульсации, нажмите еще раз, чтобы выключить подсветку, нажмите кнопку в третий раз для запуска эффектов подсветки.	7. Нажмите клавишу↵, чтобы переключить режим подсветки. 8. FN+→, чтобы увеличить скорость пульсации и скорость пробега подсветки. 9. FN+←, чтобы замедлить скорость пульсации и скорость пробега подсветки. 10. FN+W – чтобы заблокировать переключение между клавишами со стрелками и клавишами ASDW, нажмите повторно, чтобы разблокировать. 11. FN+WIN – чтобы заблокировать клавишу Win, нажмите повторно, чтобы разблокировать. 12. FN+F12 – чтобы заблокировать клавиатуру, нажмите повторно, чтобы разблокировать. 13. Функции мультимедийных клавиш FN+F1 – Медиа-плеер FN+F2 – Уменьшить громкость FN+F3 – Увеличить громкость FN+F4 – Без звука FN+F5 – Стоп FN+F6 – Следующий трек FN+F7 – Воспроизведение/пауза FN+F8 – Прерывающий трек. Часто задаваемые вопросы 1. Если клавиатура не отвечает, убедитесь, что USB-разъем надежно вставлен в соответствующий USB-порт компьютера, или попробуйте вставить USB-разъем в другой порт компьютера. 2. При проблеме с клавиатурой, немедленно отсоедините ее USB-разъем от компьютера. Сотрите жидкость и, прежде чем использовать вновь, поместите клавиатуру в теплое место, например, под лампу, чтобы она просохла естественным образом. 	<table><tr><th>Детали</th><th>Pb</th><th>Hg</th><th>Cd</th><th>Cr(VI)</th><th>PBB</th><th>PBDE</th></tr><tr><td>Пластики</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>Металлические детали</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>Компоненты схемы</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>Кабель</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr></table> Примечания ○=указывает процент токсичных или вредных веществ в деталях.  Наши изделия не содержат токсичных или вредных веществ. Они экологически безвредны и подлежат переработке.	Детали	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	Пластики	○	○	○	○	○	○	Металлические детали	○	○	○	○	○	○	Компоненты схемы	○	○	○	○	○	○	Кабель	○	○	○	○	○	○	<table><tr><th>Наименование товара</th><th>День</th><th>Месяц</th><th>Год</th></tr><tr><td rowspan="3">Покупатель</td><td>Имя:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Тел:</td><td></td><td>Индекс:</td></tr><tr><td>Адрес:</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Продавец</td><td></td><td>Адрес:</td><td></td></tr><tr><td>Тел:</td><td></td><td>Индекс:</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Наименование товара	День	Месяц	Год	Покупатель	Имя:			Тел:		Индекс:	Адрес:			Продавец		Адрес:		Тел:		Индекс:			
Детали	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																																										
Пластики	○	○	○	○	○	○																																																										
Металлические детали	○	○	○	○	○	○																																																										
Компоненты схемы	○	○	○	○	○	○																																																										
Кабель	○	○	○	○	○	○																																																										
Наименование товара	День	Месяц	Год																																																													
Покупатель	Имя:																																																															
	Тел:		Индекс:																																																													
	Адрес:																																																															
Продавец		Адрес:																																																														
	Тел:		Индекс:																																																													
	PL Drogi Użytkowniku Dziękujemy za wybranie marki REDRAGON . Aby chronić swoje prawa i korzystać z najlepszej obsługi klienta, zwracamy uwagę na nasze warunki gwarancji. 1. W okresie gwarancji naprawa jest objęta gwarancją w przypadku awarii spowodowanej problemami z obwodami elektrycznymi. Nie uwzględnia się szkód spowodowanych przez człowieka, takich jak demontaż, silne uderzenia, zanurzenie w wodzie, podłączenie do niewłaściwego gniazda lub napięcia ani szkód spowodowanych przez lekkie wylanie, takie jak picie, powódź lub trzęsienie ziemi. 2. Części eksploatacyjne (np. stopka) oraz części zamienne nie są objęte naszą gwarancją. 3. Wypełnij kartę gwarancyjną. Karta gwarancyjna jest ważna z pieczęcią sprzedawcy. 4. Niniejsza karta gwarancyjna nie zostanie wydana ponownie w przypadku jej zgubienia. Należy ją przechowywać w bezpiecznym miejscu.	Obsługiwane systemy operacyjne Windows XP/Vista/ Win 7/Win 8/ Win 10 Funkcje – wprowadzenie 1. Funkcja Plug and play: nie trzeba instalować sterownika ani oprogramowania. 2. Złącze Klawiatury: USB. 3. Obsługiwane systemy operacyjne: Windows XP/Vista, Win7, Win8, Win10, Android, linux. 4. Funkcja NKRO dla 19 klawiszy: Q, A, Z, W, S, X, E, D, C, B, Spacja, Tab, Ctrl-L, Alt-L, Shift-L, I, J, ←, →. 5. Efekty podświetlenia RGB: 5.1 FN+F9, aby uruchomić 5 trybów podświetlenia: 1. Tryb neonyowy w kolorze czerwonym, zielonym i niebieskim 2. Ruchome koło w kolorze zielonym-niebieskim-czerwonym 3. Tryb neonyowy w kolorze zielonym, niebieskim 4. Tryb neonyowy w kolorze czerwonym, zielonym 5. Tryb neonyowy w kolorze niebieskim, czerwonym. 5.1 FN+F10, uruchomienie 7 trybów podświetlenia: 1. Niebieski 2. Czerwony 3. Zielony 4. Zielony-niebieski 5. Czerwony – Zielony 6. Czerwony – Niebieski 7. Czerwony-niebieski-zielony. 5.3 FN+F11, uruchomienie 5 trybów podświetlenia: 1. Zielony-czerwony-niebieski 2. Niebieski-zielony-czerwony 3. Czerwony-niebieski-zielony 4. Wiele kolorów. 6. FN+↵, Naciśnij jeden raz, aby uruchomić tryb oddychający, naciśnij ponownie, aby wyłączyć podświetlenie, naciśnij trzeci raz, aby uruchomić efekty podświetlenia. 7. Naciśnij raz przycisk, aby przełączyć się między trybami podświetlenia. 8. FN+→, aby przyspieszyć oddychanie i prędkość podświetlenia. 9. FN+←, aby spowolnić oddychanie i prędkość podświetlenia. 10. FN+W, aby zablokować zamianę klawiszy strzałek i klawiszy ASDW, powtórz w celu odblokowania. 11. FN+WIN, aby wyłączyć klawisz Win, powtórz w celu odblokowania. 12. FN+F12, aby zablokować klawiaturę, powtórz w celu odblokowania.	13. Funkcja klawiszy multimedialnych FN+F1 Otwarcie multimedialny FN+F2 Zmniejszenie głośności FN+F3 Zwiększenie głośności FN+F4 Wyciszenie FN+F5 Stop FN+F6 Następnny utwór FN+F7 Odtwarzaj/pauza FN+F8 Poprzedni utwór Często zadawane pytania 1. Jeśli klawiatura nie odpowiada, sprawdź, czy kabel USB klawiatury jest prawidłowo podłączony do odpowiedniego złącza USB w komputerze lub spróbuj użyć innego złącza USB w komputerze. 2. W przypadku rozlania płynu na klawiaturę należy natychmiast odłączyć kabel klawiatury USB od komputera. Wytrzeż nadmiar płynu i umieść klawiaturę w ciepłym miejscu (na przykład pod lampą), aby naturalnie wyschła przed ponownym użyciem. 	<table><tr><th>Elementy</th><th>Pb</th><th>Hg</th><th>Cd</th><th>Cr(VI)</th><th>PBB</th><th>PBDE</th></tr><tr><td>Części z tworzyw sztucznych</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>Części metalowe</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>Elementy obwodów elektrycznych</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>Kabel</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr></table> Uwagi: ○=Wskazuje procent substancji toksycznych ani szkodliwych w częściach.  Nasze produkty nie zawierają substancji toksycznych ani szkodliwych. Są one przyjazne dla środowiska i mogą być poddawane recyklingowi.	Elementy	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	Części z tworzyw sztucznych	○	○	○	○	○	○	Części metalowe	○	○	○	○	○	○	Elementy obwodów elektrycznych	○	○	○	○	○	○	Kabel	○	○	○	○	○	○	<table><tr><th>Nazwa towaru</th><th>Odzien</th><th>Miesiąc</th><th>Rok</th></tr><tr><td rowspan="3">Klient</td><td>Nazwisko:</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Tel:</td><td></td><td>Kod pocztowy:</td></tr><tr><td>Adres:</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">Sprzedawca</td><td></td><td>Adres:</td><td></td></tr><tr><td>Tel:</td><td></td><td>Kod pocztowy:</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Nazwa towaru	Odzien	Miesiąc	Rok	Klient	Nazwisko:			Tel:		Kod pocztowy:	Adres:			Sprzedawca		Adres:		Tel:		Kod pocztowy:			
Elementy	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																																										
Części z tworzyw sztucznych	○	○	○	○	○	○																																																										
Części metalowe	○	○	○	○	○	○																																																										
Elementy obwodów elektrycznych	○	○	○	○	○	○																																																										
Kabel	○	○	○	○	○	○																																																										
Nazwa towaru	Odzien	Miesiąc	Rok																																																													
Klient	Nazwisko:																																																															
	Tel:		Kod pocztowy:																																																													
	Adres:																																																															
Sprzedawca		Adres:																																																														
	Tel:		Kod pocztowy:																																																													
	21	22	23	24	25																																																											

	DE Lieber Nutzer Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke REDRAGON entschieden haben. Zum Schutz Ihrer Rechte und für einen optimalen Kundenservice möchten wir Sie bitten, unsere Garantiebestimmungen zu beachten. 1. Innerhalb der Garantiezeit sind Reparaturen infolge von Probleme mit elektrischen Schaltungen gewährleistet. Schäden, die auf Benutzereingriffe zurückzuführen sind, beispielsweise Demontage, starke Schläge, Eintauchen in Wasser, Verbindung mit dem falschen Strom- oder Spannungskreis oder Schäden infolge von Naturkatastrophen, wie Feuer, Flut oder Erdbeben, sind kein Bestandteil der Garantieleistungen. 2. Verbrauchsmaterialien (wie Fußpedal) und Ersatzteile sind kein Bestandteil der Garantieleistungen. 3. Füllen Sie bitte die Garantiekarte aus. Die Garantiekarte ist nur mit dem Stempel des Händlers gültig. 4. Eine verloren gegangene Garantiekarte wird nicht neu ausgestellt. Bewahren Sie sie bitte an einem sicheren Ort auf. 26	Unterstützes Betriebssystem Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10 Vorstellung der Funktionen 1. Plug and Play-Funktion: keine Treiber- und Software-Installation. 2. Tastaturschnittstelle: USB. 3. Betriebssysteme: Windows XP/Vista, Win7, Win8, Win10, Android, Linux. Schnellfeuer-Taste (standardmäßig drei schnelle Klicks mit der linken Maustaste) 19-Taste Rollover: Q, A, Z, W, S, X, E, D, C, B, Leeraste, Tab, Strg-L, Alt-L, Umschalten-L, I, L, —, —. 5. RGB Hintergrundbeleuchtungseffekte: 5.1 FN+F9 für 5 Hintergrundbeleuchtungsmodi: 1. Neon-Modus in Rot, Grün, Blau 2 Grün-Blau-Rot Kreiseffekt 3 Neon-Modus in Grün, Blau 4 Neon-Modus in Rot, Grün 5 Neon-Modus in Blau, Rot. 5.2 FN+F10 für 7 Hintergrundbeleuchtungsmodi: 1. Blau 2. Rot 3. Grün 4. Grün-Blau 5. Rot-Grün 6. Rot-Blau 7. Rot-Blau-Grün 5.3 FN+F11 für 5 Hintergrundbeleuchtungsmodi: 1. Grün-Rot-Blau 2. Blau-Grün-Rot 3. Rot-Blau-Grün 4. Mehrfachfarben 6. FN+↵: drücken für den Breathing-Modus, erneut Drücken um die Hintergrundbeleuchtung AUSZUSCHALTEN. Ein drittes Mal drücken, um die Hintergrundbeleuchtungseffekte zu starten. 7. Drücken Sie einmal die Taste-↵-, um zwischen den Hintergrundbeleuchtungsmodi umzuschalten. 8. FN++ , Beschleunigung von Breathing und Lichtlauf. 9. FN+- , Verlangsamung von Breathing und Lichtlauf. 10. FN+W zum Sperren der Pfeiltasten- und ASDW-Tastenumschaltung; zum Entsperren wiederholen. 27	11. FN+WIN, WIN-Taste deaktivieren, zum Entsperren wiederholen. 12. FN+F12, Tastatur sperren, zum Entsperren wiederholen. 13. Multimedia-Tastenfunktion FN+F1 Media Player FN+F2 Lautstärke - FN+F3 Lautstärke + FN+F4 Stummschalten FN+F5 Stopp FN+F6 Nächste Spur FN+F7 Wiedergabe/Pause FN+F8 Vorherige Spur FAQ 1. Wenn die Tastatur nicht reagiert, überprüfen Sie bitte, ob die Tastatur korrekt in den entsprechenden USB-Anschluss im Computer eingesteckt ist oder versuchen Sie, die Tastatur an einen anderen USB-Anschluss des Computers anzuschließen. 2. Wenn Sie Flüssigkeit über die Tastatur verschütten, ziehen Sie bitte die Tastatur sofort aus dem Computer, wischen Sie die Flüssigkeit von der Tastatur ab und legen Sie die Tastatur zum Trocknen in die Sonne. Stellen Sie vor dem nächsten Gebrauch sicher, dass die Flüssigkeit in der Tastatur vollständig verdunstet ist. REDRAGON QUALITY ASSURED 28	Einzelteile Pb Hg Cd Cr(VI) PBB PBDE Kunststoffteile ○ ○ ○ ○ ○ ○ Metalteile ○ ○ ○ ○ ○ ○ Schaltungskomponenten ○ ○ ○ ○ ○ ○ Kabel ○ ○ ○ ○ ○ ○ Hinweis : ○ = gibt den Prozentsatz an toxischen oder schädlichen Substanzen in den Teilen an. Unsere Produkte enthalten keinerlei toxische oder schädliche Substanzen, sind umweltfreundlich und können recycelt werden. 29	<table><tr><td>Artikelbezeichnung</td><td>Tag</td><td>Monat</td><td>Jahr</td></tr><tr><td rowspan="3">Kunde</td><td colspan="3">Name :</td></tr><tr><td>Tel :</td><td colspan="2">PLZ :</td></tr><tr><td colspan="3">Adresse :</td></tr><tr><td rowspan="2">Verkäufer</td><td colspan="3">Adresse :</td></tr><tr><td>Tel :</td><td colspan="2">PLZ :</td></tr></table>	Artikelbezeichnung	Tag	Monat	Jahr	Kunde	Name :			Tel :	PLZ :		Adresse :			Verkäufer	Adresse :			Tel :	PLZ :		30
Artikelbezeichnung	Tag	Monat	Jahr																								
Kunde	Name :																										
	Tel :	PLZ :																									
	Adresse :																										
Verkäufer	Adresse :																										
	Tel :	PLZ :																									
	FR Cher utilisateur Merci d'avoir choisi la marque REDRAGON Pour protéger vos droits et pour un meilleur service client, nous vous demandons porter attention à nos règles de garantie. 1. Pendant la période de garantie, sont garanties les réparations pour les défaillances dues à des problèmes dans les circuits électriques. Les dommages causés par des personnes, par exemple par démontage, chocs violents, immersion dans l'eau, branchement sur un courant d'alimentation incorrect, ainsi que ceux causés par des catastrophes naturelles comme le feu, les inondations ou les tremblements de terre, ne sont pas couverts. 2. Le remplacement des consommables (par exemple les patins autocollants) et des pièces de rechange n'est pas compris dans notre garantie. 3. Veuillez remplir la carte de garantie. Pour être valide, la carte de garantie doit porter le tampon du revendeur. 4. Cette carte de garantie ne sera pas remplacée en cas de perte. Rangez-la en lieu sûr.	Systèmes d'exploitation supports Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10 Présentation des fonctions 1. Préti à l'emploi: aucun pilote ni logiciel à installer. 2. Interface clavier: USB. 3. SE pris en charge: Windows XP, Vista, Win7, Win8, Win10, Android, Linux. 4. Anti-ghosting sur 19 touches: A, Q, W, S, X, E, D, C, B, Espace, Tab, Ctrl-G, Alt-G, Maj-G, 1, L, —, —, —. 5. Effets de rétro-éclairage RGB: 5.1 FN+F9 pour démarrer 5 modes de rétro-éclairage: 1. Mode néon en rouge, vert, bleu 2. Cercle vert-bleu-rouge circulant 3. Mode néon en vert, bleu 2. Mode néon en rouge, vert 5. Mode néon en bleu, rouge 5.2 FN+F10 pour démarrer 7 modes de rétro-éclairage: 1. Bleu 2. Rouge 3. Vert 4. Vert-bleu 5. Rouge-vert 6. Rouge-bleu 7. Rouge-bleu-vert 5.3 FN+F11 pour démarrer 5 modes de rétro-éclairage: 1. Vert-rouge-bleu 2. Bleu-vert-rouge 3. Rouge-bleu-vert 4. Plusieurs couleurs. 6. FN+↵-, appuyez une fois pour lancer le mode respiration, appuyez pour éteindre le rétro-éclairage, appuyez une troisième fois pour démarrer les effets de rétro-éclairage. 7. Appuyez sur la touche unique de de-↵- pour commuter entre les modes de rétro-éclairage. 8. FN++ , pour accélérer la respiration ou la circulation de l'éclairage. 9. FN+- , pour ralentir la respiration ou la circulation de l'éclairage. 10. FN+Z pour verrouiller la commutation des flèches de direction et des touches QSDZ ; répétez pour déverrouiller.	11. FN+WIN pour désactiver la touche Win, répétez pour déverrouiller. 12. FN+F12 pour verrouiller le clavier, répéter pour déverrouiller. 13. Fonctions des touches multimédia FN+F1 Lecteur multimédia FN+F2 Volume- FN+F3 Volume+ FN+F4 Silence FN+F5 Arrêt FN+F6 Piste suivante FN+F7 Lecture/pause FN+F8 Piste précédente Questions et Réponses 1. Si le clavier ne réagi pas, veuillez vérifier si l'interface du clavier est correctement insérée dans le port USB correspondant de l'ordinateur, ou essayez d'insérer l'interface du clavier dans un autre port USB de l'ordinateur. 2. Si vous renversez du liquide par inadvertance sur le clavier, veuillez débrancher le clavier de l'ordinateur immédiatement, essayez le liquide dans le clavier et faites sécher au Soleil, et vous assurer que le liquide dans le clavier a complètement évaporé avant d'en reprendre l'usage. REDRAGON QUALITY ASSURED 33	Pièces Pb Hg Cd Cr(VI) PBB PBDE Pièces plastiques ○ ○ ○ ○ ○ ○ Pièces métalliques ○ ○ ○ ○ ○ ○ Circuits intégrés ○ ○ ○ ○ ○ ○ Câble ○ ○ ○ ○ ○ ○ Remarque : ○ = indique le pourcentage de substances toxiques ou nuisibles et sont respectueux de l'environnement, ils peuvent être recyclés. Nos produits ne contiennent pas de substances toxiques ou nuisibles et sont respectueux de l'environnement, ils peuvent être recyclés. 34	<table><tr><td>Nom du Produit</td><td>Jour</td><td>Mois</td><td>Année</td></tr><tr><td rowspan="3">Client</td><td colspan="3">Nom :</td></tr><tr><td>Téléphone :</td><td colspan="2">Code Postal :</td></tr><tr><td colspan="3">Adresse :</td></tr><tr><td rowspan="2">Fournisseur</td><td colspan="3">Adresse :</td></tr><tr><td>Téléphone :</td><td colspan="2">Code Postal :</td></tr></table>	Nom du Produit	Jour	Mois	Année	Client	Nom :			Téléphone :	Code Postal :		Adresse :			Fournisseur	Adresse :			Téléphone :	Code Postal :		35
Nom du Produit	Jour	Mois	Année																								
Client	Nom :																										
	Téléphone :	Code Postal :																									
	Adresse :																										
Fournisseur	Adresse :																										
	Téléphone :	Code Postal :																									
	ES Estimado usuario Gracias por elegir REDRAGON Lite. Para proteger sus derechos y obtener un mejor servicio al cliente, le pedimos que preste atención a las reglas de la garantía. 1. Dentro del periodo de garantía, la reparación está garantizada por fallos debido a problemas en el circuito eléctrico. Los daños causados por el hombre, como desmontaje, impactos fuertes, inmersión en agua, conexión a una corriente o a un voltaje incorrecto y los daños causados por desastres naturales como incendios, inundaciones o terremotos no están incluidos. 2. Las partes consumibles (tal como un bastón) y el reemplazo de repuestos no está incluido en nuestra garantía. 3. Por favor llene la tarjeta de garantía. La tarjeta de garantía es válida con el sello del minorista. 4. Esta tarjeta de garantía no se volverá a emitir si se pierde. Por favor guárdela en un lugar seguro.	Soporte técnico Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10 Introducción a las funciones 1. Función Plug and Play: no es necesario instalar un controlador o un software. 2. Interfaz del teclado: USB. 3. Sistemas operativos admitidos: Windows XP/Vista, Win7, Win8, Win10, Android, linux. 4. Teclado de 19 teclas con tecnología N-Key roll-over: Q, A, Z, W, S, X, E, D, C, B, Space, Tab, Ctrl-L, Alt-L, Shift-L, I, L, —, —, —. 5. Efectos de retroiluminación RGB: 5.1 FN+F9 para iniciar 5 modos de retroiluminación: 1. Modo néon en rojo, verde, azul 2. Circulo verde-azul-rojo 3. Modo néon en verde, azul 4. Modo néon en rojo, verde 5. Modo néon en azul, rojo. 5.2 FN+F10 para iniciar comienzo 7 modos de retroiluminación: 1. Azul 2. Rojo 3. Verde 4. Verde-Azul 5. Rojo-Verde 6. Rojo-Azul 7. Rojo-Azul-Verde 5.3 FN+F11 para iniciar 5 modos de retroiluminación: 1. Verde-rojo-azul 2. Azul-verde-rojo 3. Rojo-Azul-verde 4. Múltiples colores. 6. FN+↵-, presione una vez para iniciar el modo intermitente, presione nuevamente para apagar la retroiluminación, presione por tercera vez para iniciar los efectos de retroiluminación. 7. Presione la tecla única-↵- para cambiar el modo de retroiluminación. 8. FN++ , para acelerar la intermiencia y la velocidad de iluminación. 9. FN+- , para desacelerar la intermiencia y la velocidad de iluminación. 10. FN+W para bloquear las teclas de flechas y la alternancia de las teclas ASDW, repita para desbloquearlas.	11. FN+WIN, para desactivar la tecla Win, repita para activarla. 12. FN+F12, para bloquear el teclado, repita para desbloquearlo. 13. Función de las teclas multimedia FN+F1 Reproductor Multimedia FN+F2 Bajar volumen FN+F3 Subir volumen FN+F4 Silenciar FN+F5 Parar FN+F6 Pista siguiente FN+F7 Reproductor/Parar FN+F8 Pista anterior Preguntas y respuestas 1. Si el teclado no reacciona, por favor controle que la interfaz esté correctamente insertado en el puerto USB correspondiente de la computadora, o intente insertar la interfaz del teclado en otro puerto USB de la computadora. 2. Si derrama un líquido sobre el teclado por error, por favor extraiga la interfaz del teclado de la computadora inmediatamente, limpie el líquido derramado en el teclado y deje secar el teclado al sol hasta que el líquido se haya evaporado por completo para poder utilizarlo. REDRAGON QUALITY ASSURED 38	Piezas Pb Hg Cd Cr(VI) PBB PBDE Piezas de plástico ○ ○ ○ ○ ○ ○ Piezas de metal ○ ○ ○ ○ ○ ○ Componentes del circuito ○ ○ ○ ○ ○ ○ Cable ○ ○ ○ ○ ○ ○ Nota : ○ = indica el porcentaje de sustancias dañinas o tóxicas en las piezas. Nuestros productos no contienen sustancias tóxicas o dañinas y son amigables con el medio ambiente. Nuestros productos pueden ser reciclables. 39	<table><tr><td>Nombre del producto</td><td>Día</td><td>Mes</td><td>Año</td></tr><tr><td rowspan="3">Cliente</td><td colspan="3">Nombre :</td></tr><tr><td>Teléfono :</td><td colspan="2">Código postal :</td></tr><tr><td colspan="3">Dirección :</td></tr><tr><td rowspan="2">Mayorista</td><td colspan="3">Dirección :</td></tr><tr><td>Teléfono :</td><td colspan="2">Código postal :</td></tr></table>	Nombre del producto	Día	Mes	Año	Cliente	Nombre :			Teléfono :	Código postal :		Dirección :			Mayorista	Dirección :			Teléfono :	Código postal :		40
Nombre del producto	Día	Mes	Año																								
Cliente	Nombre :																										
	Teléfono :	Código postal :																									
	Dirección :																										
Mayorista	Dirección :																										
	Teléfono :	Código postal :																									
	ROMANIA Stimate utilizator Vă mulțumim că ați ales brandul REDRAGON pentru a vă proteja drepturile și pentru serviciul de clienți mai bun, vă rugăm să rețineți regulamentul garanției. 1. În perioada de garanție, se garantează reparările defectunilor cauzate de problemele la circuitul electric. Daunele cauzate de mâna omului, precum dezasamblarea, lovirea puternică, scufundarea în apă, conectarea la o sursă de curent sau tensiune neadevărată și deteriorarea cauzată de dezastru natural, precum incendii, inundații sau cutremure nu sunt incluse. 2. Consumabilele (precum tija pentru picior) și piesele de schimb nu sunt incluse în garanția noastră. 3. Completați cardul de garanție. Cardul de garanție este valabil cu stampila comerciantului. 4. Acest card de garanție nu va fi liberat din nou în caz de pierdere. Păstrați-l într-un loc sigur.	Support sistem de operare Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10 Introducere funcții 1. Funcția Conectare și redare: nu este necesară instalarea driverului și a software-ului. 2. Interfața tastatură: USB. 3. SO compatibile: Windows XP/Vista, Win7, Win8, Win10, Android, Linux. 4. 19 taste fără conflict: Q, A, Z, W, S, X, E, D, C, B, Space, Tab, Ctrl-L, Alt-L, Shift-L, I, L, —, —, —. 5. Efecte lumină de fundal RGB: 5.1 FN+F9 pentru activarea celor 5 moduri de iluminat de fundal: 1. Mod Neon - Roșu, Verde, Albastru 2. Verde-Albastru-Rosu cu schimbare ciclică 3. Mod neon - Verde, Albastru 4. Mod Neon - Roșu, Verde 5. Mod Neon - Albastru, Roșu. 5.2 FN+F10 pentru activarea celor 7 moduri de lumină de fundal: 1. Albastru 2. Roșu 3. Verde 4. Verde - Albastru 5. Roșu - Verde 6. Roșu - Albastru 7. Roșu-Albastru-Verde. 5.3 FN+F11 pentru activarea celor 5 moduri de lumină de fundal: 1. Verde-Roșu-Albastru 2. Albastru-Verde-Roșu 3. Roșu-Albastru-Verde 4. Multicolor. 6. FN+↵, apăsați o dată pentru a activa modul Respirație, apăsați din nou pentru a OPRI modul Lumină de fundal, apăsați a treia oară pentru a porni efectele iluminatului de fundal. 7. Apăsați o dată taste-↵- pentru a activa modul iluminat de fundal. 8. FN++ , pentru a crește viteza de pulsare și pe cea a luminii. 9. FN+- , pentru a reduce viteza de pulsare și pe cea a luminii. 10. FN+W, pentru a bloca tastele săgeată și comutarea tastelor ASDW; repetați operațiunea pentru deblocare.	11. FN+WIN, pentru a dezactiva taste Win; repetați operațiunea pentru deblocare. 12. FN+F12, pentru a bloca tastatura; repetați operațiunea pentru deblocare. 13. Funcțiile tastelor multimedia FN+F1 Media Player FN+F2 Volum - FN+F3 Volum + FN+F4 Oprește sunet FN+F5 Stop FN+F6 Melodia următoare FN+F7 Redare/Pauză FN+F8 Melodia anterioară Întrebări frecvente 1. Dacă tastatura nu răspunde, verificați dacă cablul USB al acesteia este introdus corect în portul USB corespunzător de pe computer, sau încercați un alt port USB de pe computer. 2. Dacă vărsați lichid pe tastatură, scoateți cablul USB al tastaturii din computer imediat. Ștergeți lichidul și puneți tastatură într-un loc cald (de exemplu, sub o lampă) pentru a permite uscarea naturală a tastaturii înainte de a o folosi din nou. REDRAGON QUALITY ASSURED 43	Componente Pb Hg Cd Cr(VI) PBB PBDE Componente din plastic ○ ○ ○ ○ ○ ○ Componente metalice ○ ○ ○ ○ ○ ○ Componente circuit ○ ○ ○ ○ ○ ○ Cablu ○ ○ ○ ○ ○ ○ Note: ○=Indică procentajul substanțelor toxice sau nocive din componente. Produsele noastre nu conțin substanțe toxice sau nocive. Acestea sunt prietenoase cu mediul înconjurător și pot fi reciclate. 44	<table><tr><td>Numele produsului</td><td>Zi</td><td>Lună</td><td>An</td></tr><tr><td rowspan="3">Client</td><td colspan="3">Nume:</td></tr><tr><td>Tel:</td><td colspan="2">Cod poștal:</td></tr><tr><td colspan="3">Adresă:</td></tr><tr><td rowspan="2">Vânzător</td><td colspan="3">Adresă:</td></tr><tr><td>Tel:</td><td colspan="2">Cod poștal:</td></tr></table>	Numele produsului	Zi	Lună	An	Client	Nume:			Tel:	Cod poștal:		Adresă:			Vânzător	Adresă:			Tel:	Cod poștal:		45
Numele produsului	Zi	Lună	An																								
Client	Nume:																										
	Tel:	Cod poștal:																									
	Adresă:																										
Vânzător	Adresă:																										
	Tel:	Cod poștal:																									
REDRAGON CENTAUR Z Wired Gaming Keyboard	IT Gentile Utente Grazie di avere scelto il brand REDRAGON Per proteggere i diritti dei nostri clienti e offrire servizio di assistenza migliore, consigliamo di leggere le nostre clausole di garanzia. 1. Entro il periodo della garanzia, la riparazione è garantita per danni dovuti a problemi al circuito elettrico. I danni causati da una persona, come ad esempio smontaggio, impatti forti, immersione in acqua, collegamento a una sorgente con corrente o tensione errati, o che i danni causati da disastri naturali quali ad esempio incendio, inondazioni o terremoti, non sono compresi. 2. Le parti consumabili (come ad esempio i piedini adesivi) e i pezzi di ricambio non rientrano nella nostra garanzia. 3. Si prega di compilare la scheda della garanzia. La scheda della garanzia è valida se viene apposto il timbro del rivenditore. 4. Questa scheda di garanzia non verrà rimessa qualora vada smarrita. Si prega di conservarla in un luogo sicuro.	Sistemi operativi supportati Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10 Presentazione della funzione 1. Funzione Plug & play: non serve installare driver e software. 2. Interfaccia tastiera: USB. 3. Supporto OS: Windows XP/Vista, Win7, Win8, Win10, Android, Linux. 4. 19 funzioni scorrendo il tasto N: Q, A, Z, W, S, X, E, D, C, B, Spazio, Tab, Ctrl-L, Alt-L, Shift-L, I, L, —, —, —. 5. Effetti di retroilluminazione RGB: 5.1 FN+F9 per avviare 5 modalità di retroilluminazione: 1. Modalità Neon in Rosso, Verde, Blu 2. Ciclo di funzionamento Verde-Blu-Rosso 3. Modalità neon in verde, Blu 4. Modalità neon in Rosso, Verde 5. Modalità neon in Blu, Rosso. 5.2 FN+F10 o avviare la modalità 7 retroilluminazioni: 1. Blu 2. Rosso 3. Verde 4. Verde - Blu 5. Rosso-Verde 6. Rosso-Blu 7. Rosso-Blu-Verde. 5.3 FN+F11 o avviare di 5 modalità retroilluminazione: 1. Verde-Rosso-Blu 2. Blu-Verde-Rosso 3. Rosso-Blu-Verde 4. Più colori. 6. FN+↵-, Premere una volta per avviare la modalità interattiva, premere nuovamente per SPEGNERE la retroilluminazione, premere la terza volta per avviare il risultato a livello di retroilluminazione. 7. Premere una volta il tasto-↵- per cambiare la modalità di retroilluminazione. 8. FN++ , per velocizzare la velocità interattiva e di funzionamento della luce. 9. FN+- , per rallentare la velocità interattiva e di funzionamento della luce. 10. FN+W, per bloccare i tasti freccia ed eseguire il cambio tasti ASDW, ripetere per sbloccare. 11. FN+WIN, per disattivare il tasto Win, ripetere per sbloccare. 12. FN+F12, per bloccare la tastiera, ripetere per sbloccare.	13. Funzioni dei tasti multimediali FN+F1 Lettore multimediale FN+F2 Volume - FN+F3 Volume + FN+F4 Disattiva audio FN+F5 Stop FN+F6 Traccia successiva FN+F7 Play/Pausa FN+F8 Pre-traccia Domande Più Frequenti – FAQ 1. Se la tastiera non risponde, controllare che il cavo USB della tastiera sia stato inserito correttamente nella porta USB corrispondente del computer, oppure provare un'altra porta USB sul computer. 2. Se viene versato liquido sulla tastiera, togliere subito il cavo USB della tastiera dal computer. Pulire il liquido in eccesso e mettere la tastiera in un luogo caldo (ad esempio sotto a una lampada) per lasciare che la tastiera si asciughi in modo naturale prima di servirsene nuovamente. REDRAGON QUALITY ASSURED 48	Componenti Pb Hg Cd Cr(VI) PBB PBDE Componenti in plastica ○ ○ ○ ○ ○ ○ Componenti in metallo ○ ○ ○ ○ ○ ○ Componenti di circuiti ○ ○ ○ ○ ○ ○ Cavo ○ ○ ○ ○ ○ ○ Note: ○=Indica la percentuale di sostanze tossiche o nocive nei componenti. I nostri prodotti non contengono sostanze tossiche o nocive. Sono ecologici e riciclabili. 49	<table><tr><td>Nome del prodotto</td><td>Giorno</td><td>Mese</td><td>Anno</td></tr><tr><td rowspan="3">Cliente</td><td colspan="3">Nome:</td></tr><tr><td>Tel:</td><td colspan="2">C.A.P.:</td></tr><tr><td colspan="3">Indirizzo:</td></tr><tr><td rowspan="2">Rivenditore al dettaglio</td><td colspan="3">Indirizzo:</td></tr><tr><td>Tel:</td><td colspan="2">C.A.P.:</td></tr></table>	Nome del prodotto	Giorno	Mese	Anno	Cliente	Nome:			Tel:	C.A.P.:		Indirizzo:			Rivenditore al dettaglio	Indirizzo:			Tel:	C.A.P.:		50
Nome del prodotto	Giorno	Mese	Anno																								
Cliente	Nome:																										
	Tel:	C.A.P.:																									
	Indirizzo:																										
Rivenditore al dettaglio	Indirizzo:																										
	Tel:	C.A.P.:																									