

 <p>REDRAGON SURYA Wired Mechanical Gaming Keyboard</p> <p>Wired Mechanical Gaming Keyboard (RGB) Operating Instructions</p>	<p>US UK</p> <p>Dear user</p> <p>Thank you for choosing REDRAGON Brand, to protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules.</p> <ol style="list-style-type: none"> Within 18 months of purchase date, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Man-made damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included. Consumable parts (such as foot pad) and spare parts replacement are not included in our warranty. 	<p>OS support Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Product Feature Ergonomic design N-Key rollover Double injection for durable keycaps High-performance for durable keycaps</p> <p>Backlighting Modes FN+INS, switch 3 backlighting modes: 1. The light of Light 2. Breathing 3. Normally on FN+HOME, switch 3 backlighting modes: 1. Ripple 2. Pass without Trace 3. Coastal FN+PGDN, switch 3 backlighting modes: 1. Both ways 2. Summit 3. Fast and the furious FN+DEL, switch 3 backlighting modes: 1. Go with the stream 2. Clouds fly 3. Windy Paths FN+END, switch 3 backlighting modes: 1. Flowers Blooming 2. Snow winter jasmine 3. swift action FN+PGUP, switch 3 backlighting modes: 1. Hurricane 2. Accumulate 3. Digital Times</p> <p>logo backlighting control FN+PAUSE: 1: On 2: Breathing 3: Off</p>	<p>Keyboard function FN+WIN: Lock Windows and APP function, repeat to unlock. FN+“+” Running speed adjustable FN+“-” Adjust the brightness of the keyboard direction FN+“→” Adjust the backlighting color, colors switching by circle FN+“↑” Brightness adjustable</p> <p>Customized Backlighting Mode Press FN+[-] get ready mode, then “-” key now to your palette. Press FN+[-] to switch backlighting, then “-” key including 3 colors option and light off mode, 3 indicators [Num, Cap, Scroll] blink in same time during customization and light off mode. For example, record macro FN+G1-G5: FN+G1 FN+G5 FN+G1 To delete all macro keys (G1-G5) Press and hold [REC] for 5 seconds</p> <p>Macro Recording Function Macro recording function (LED's of num-lock, cap-lock, and scroll-lock will twinkle at same time during recording) Step 1: Press the FN+ desired G key (G1-G5) Step 2: Record the macro, for example, record FN+G1-G5 Step 3: Press FN+G1-G5 to save the recording. For example, record 123 on G1: FN+G1→123→FN+G1</p>	<p>Delete the recording To delete a single recorded key: Press FN+desired G key(G1-G5), then press again FN+ the desired macro key(G1-G5). For example, to delete Macro recording 123 on G1: FN+G1 FN+G1 To delete all macro keys (G1-G5) Press and hold [REC] for 5 seconds</p> <p>FAQ</p> <ol style="list-style-type: none"> If the keyboard doesn't respond, please check if the keyboards USB cable is correctly inserted into the corresponding USB port on the computer, or try another USB port on the computer. If you spill liquid on the keyboard, please remove keyboards USB cable from the computer immediately. Wipe up excess liquid and put the keyboard in a warm place (for instance, under a lamp) to let the keyboard dry naturally before using again. 	<p>Multi-media keys FN+F1: Open the ready mode FN+F2: Volume down FN+F3: Volume up FN+F4: Stop FN+F5: Pre-track FN+F6: Next FN+F7: Next track FN+F8: E-mail FN+F9: Home FN+F11: Calculator FN+F12: Search</p>	<p>Note: O = indicates the percentage of toxic or harmful substances in the parts.</p> <p></p> <p></p> <p>Our products do not contain toxic or harmful substances and environment friendly, it can be recycled.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name of commodity</th> <th>Day</th> <th>Month</th> <th>Year</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Customer</td> <td colspan="3">Warranty is valid within 18 months from the purchase date.</td> </tr> <tr> <td>Customer</td> <td>Name:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Customer</td> <td>Tel:</td> <td colspan="3">Zip code:</td> </tr> <tr> <td>Customer</td> <td colspan="4">Address:</td> </tr> <tr> <td>Wholesaler</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Wholesaler</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Wholesaler</td> <td>Tel:</td> <td colspan="3">Zip code:</td> </tr> </tbody> </table>	Name of commodity	Day	Month	Year	Customer	Warranty is valid within 18 months from the purchase date.			Customer	Name:				Customer	Tel:	Zip code:			Customer	Address:				Wholesaler					Wholesaler					Wholesaler	Tel:	Zip code:																																					
Name of commodity	Day	Month	Year																																																																													
Customer	Warranty is valid within 18 months from the purchase date.																																																																															
Customer	Name:																																																																															
Customer	Tel:	Zip code:																																																																														
Customer	Address:																																																																															
Wholesaler																																																																																
Wholesaler																																																																																
Wholesaler	Tel:	Zip code:																																																																														
<p>PT</p> <p>Prezado usuário,</p> <p>Obrigado por escolher a marca REDRAGON. Para proteger seus direitos e oferecer um serviço de qualidade, pedimos que você note nossas regras de garantia.</p> <ol style="list-style-type: none"> De dentro de 18 meses de partir da data da compra, a garantia cobre reparos de defeitos por problemas no circuito elétrico. Danos provocados por uso, como desmontagem, impactos fortes, exposição à água, conexão em corrente ou tensão incorreta e danos causados por desastres naturais como inundações, inundação ou terremoto, não estão incluídos. As peças consumíveis (como borachas dos pés) e a substituição de peças de reposição não estão incluídas na garantia. 	<p>Compatibilidade com OS Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Recursos do produto Design ergonômico N.º de teclas rollover Injeção dupla de teclas mais duráveis Teclas para jogos de alto desempenho</p> <p>Modos de iluminação de fundo FN+INS, alterna entre três modos de iluminação de fundo: 1. O teste da luz 2. Respiração 3. Normalmente ligado. FN+HOME, alterna entre três modos de iluminação de fundo: 1. Gráfico de ondas 2. Passagem sem pistas 3. Cesta. FN+PGDN, alterna entre três modos de iluminação de fundo: 1. Ambas as lâmpadas 2. Ambas as 3. Vento. FN+DEL, alterna entre três modos de iluminação de fundo: 1. Segue o fluxo 2. Novas vozes 3. Caminhos tortuosos FN+END, alterna entre três modos de iluminação de fundo: 1. Flores surgiendo 2. Jasmin de inverno 3. Ação rápida. FN+PGUP, alterna entre três modos de iluminação de fundo: 1. Furacão 2. Acumulado 3. Hora de dormir.</p> <p>Controle da iluminação do logotipo FN+PAUSE: 1: ligado 2: variável 3: desligado</p>	<p>Funções do teclado FN+WIN: Bloqueio do teclado e aplicativo, repita para desbloquear. FN+“+” De velocidade de 4 níveis FN+“-” Ajusta o direcção do movimento da iluminação de fundo FN+“→” Ajusta a cor da iluminação de fundo, cores alternando em círculos FN+“↑” Brilho ajustável</p> <p>Iluminação de fundo personalizada Pressione FN+[-] e pressione-se para definir as cores da tecla. A tecla [-] é agora a sua paleta personalizada. Deve selecionar a velocidade de 4 níveis. Passagem sem pistas 3. Cesta 1. Gráfico de ondas 2. Normalmente ligado 3. Novas vozes 2. Jasmin de inverno 3. Ação rápida. Por exemplo, configura a tecla [T] com a cor AZUL, FN+[-] → pressione a tecla com a letra [T] → pressione FN+[-] para mudar a tecla [-] com a cor AZUL → pressione a tecla [T] novamente para definir a cor AZUL mesma → pressione FN+[-] para salvar a personalização.</p> <p>Função de gravação de macro Pressione FN+[-] e pressione-se para definir as cores da tecla. A tecla [-] é agora a sua paleta personalizada. Deve selecionar a velocidade de 4 níveis. Passagem sem pistas 3. Cesta 1. Gráfico de ondas 2. Normalmente ligado 3. Novas vozes 2. Jasmin de inverno 3. Ação rápida. Por exemplo, gravar 123 em G1: FN+G1→123→FN+G1</p>	<p>Excluir o gravação Para excluir uma única tecla de macro gravada: Pressione FN+ a tecla G desejada (G1 a G5), depois pressione novamente FN+ a tecla de macro desejada (G1 a G5). Por exemplo, para excluir a gravação de macro 123 na tecla G1: FN+G1→FN+G1 Para excluir todas as teclas de macro (G1 a G5): Pressione e mantenha pressionado [REC] por 5 segundos</p> <p>Teclas multimídia FN+F1: Reprodutor de mídia FN+F2: V... FN+F3: Muda FN+F4: Parar FN+F5: Faixa anterior FN+F6: Faixa posterior FN+F7: Reproduz/pausa FN+F8: Próxima faixa FN+F9: Email FN+F10: Mapsear FN+F11: Calculadora FN+F12: Pesquisar</p>	<p>Dúvidas frequentes</p> <ol style="list-style-type: none"> Se o teclado não responde, verifique se o cabo USB do teclado está inserido corretamente na porta USB correspondente, ou experimente outra porta no computador. Se ocorrer derramamento de líquido, remova imediatamente o cabo USB da porta do teclado despolado. Secar o excesso de líquido e deixe o teclado em local seco e ventilado. Se o derramamento persistir, limpe-o com um pano seco. 	<p>Notas: O = indica a percentagem de toxinas ou substâncias prejudiciais nas partes.</p> <p></p> <p></p> <p>Our products do not contain toxic or harmful substances and environment friendly, it can be recycled.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Piece parts</th> <th>Pb</th> <th>Hg</th> <th>Cd</th> <th>Cr(VI)</th> <th>PBB</th> <th>PBDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plastic parts</td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>Metal parts</td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>Circuit components</td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> <tr> <td>Cable</td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="radio"/></td> </tr> </tbody> </table>	Piece parts	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	Plastic parts	<input type="radio"/>	Metal parts	<input type="radio"/>	Circuit components	<input type="radio"/>	Cable	<input type="radio"/>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Name of commodity</th> <th>Day</th> <th>Month</th> <th>Year</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Customer</td> <td colspan="3">Warranty is valid within 18 months from the purchase date.</td> </tr> <tr> <td>Customer</td> <td>Name:</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td>Customer</td> <td>Tel:</td> <td colspan="3">Zip code:</td> </tr> <tr> <td>Customer</td> <td colspan="4">Address:</td> </tr> <tr> <td>Wholesaler</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Wholesaler</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>Wholesaler</td> <td>Tel:</td> <td colspan="3">Zip code:</td> </tr> </tbody> </table>	Name of commodity	Day	Month	Year	Customer	Warranty is valid within 18 months from the purchase date.			Customer	Name:				Customer	Tel:	Zip code:			Customer	Address:				Wholesaler					Wholesaler					Wholesaler	Tel:	Zip code:																						
Piece parts	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																																																										
Plastic parts	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																																																																										
Metal parts	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																																																																										
Circuit components	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																																																																										
Cable	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>																																																																										
Name of commodity	Day	Month	Year																																																																													
Customer	Warranty is valid within 18 months from the purchase date.																																																																															
Customer	Name:																																																																															
Customer	Tel:	Zip code:																																																																														
Customer	Address:																																																																															
Wholesaler																																																																																
Wholesaler																																																																																
Wholesaler	Tel:	Zip code:																																																																														
<p>JP</p> <p>尊敬なるユーザー様、</p> <p>Redragonブランド製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。あなたの法的権利を保護し、より良いサービスを提供するために、当社は中華人民共和国（マイクロソフト、ユーティリティ、商品修理部品交換責任規定）に従い、修理・部品・交換のプロセスを提供します。製造保証説明は次の通りです：</p> <ol style="list-style-type: none"> 購入から、正常に使用され、電子部品が原因で一度も故障したことを除く。 修理料金（修理料金）を支払う場合は、人為的な破損（例えば、自ら前体に運搬による破損、衝突による破損、水浸し、火災、地震、落雷など）と判断された場合、修理料金（修理料金）を支払うことがあります。 消耗品（例えば、フットパッド）と部品の交換は、保証書の保証範囲以外です。 	<p>システムサポート Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>製品の特長 人間工学に基づくデザイン N.º de teclas rollover Injeção dupla de teclas mais duráveis Teclas para jogos de alto desempenho</p> <p>バックライトモード FN+INS: entre 3 modos de iluminação de fundo: 1. Luz de fundo 2. Respiração 3. Ligado normalmente. FN+HOME: entre 3 modos de iluminação de fundo: 1. Ripple 2. Passar sem rastros 3. Circular. FN+PGDN: entre 3 modos de iluminação de fundo: 1. Ambas 2. Ambas 3. Circular. FN+DEL: entre 3 modos de iluminação de fundo: 1. Seguir o fluxo 2. Novas vozes 3. Rotação tortuosa. FN+END: entre 3 modos de iluminação de fundo: 1. Flores saindo 2. Jasmin de inverno 3. Ação rápida. FN+PGUP: entre 3 modos de iluminação de fundo: 1. Furacão 2. Acumulado 3. Hora de dormir.</p> <p>Controle da iluminação do logotipo FN+PAUSE: 1: ligado 2: variável 3: desligado</p>	<p>キーボード機能 FN+WIN: Windows e bloqueio de aplicativo, repita para desbloquear. FN+“+” Ajuste a velocidade de 4 níveis FN+“-” Ajuste a direção da iluminação de fundo FN+“→” Ajuste a cor de iluminação de fundo, cores alternando em círculos FN+“↑” Brilho ajustável</p> <p>カスタマイズ可能なバックライトモード FN+INS: 3つのバックライトモードを切替：1. バックライトモード 2. ブリッジモード 3. フルモード FN+HOME: 3つのバックライトモードを切替：1. パターンモード 2. パターンモード 3. フルモード FN+PGDN: 3つのバックライトモードを切替：1. パターンモード 2. パターンモード 3. フルモード FN+DEL: 3つのバックライトモードを切替：1. パターンモード 2. パターンモード 3. フルモード FN+END: 3つのバックライトモードを切替：1. パターンモード 2. パターンモード 3. フルモード FN+PGUP: 3つのバックライトモードを切替：1. パターンモード 2. パターンモード 3. フルモード</p> <p>ロゴのバックライト制御 FN+PAUSE: 1. オン 2. ブリッジ 3. オフ</p>	<p>記録の削除 特定のマクロキーの記録内容を削除する方法です。FN+ 対象の Gキー (G1-G5) を押すと、マクロキー FN+[-] が削除されます。その後、FN+ 対象の Gキーを押すと、マクロキー FN+[-] が再び登場します。 1. FN+ G1 を押してから削除する場合は FN+G1→FN+G1→FN+G1 まで FN+[-] を押すと削除します。 2. FN+ G1 が削除された後、FN+ G1 が再び登場する場合は FN+G1→FN+G1→FN+G1 まで FN+[-] を押すと削除します。</p> <p>マクロ記録機能 マクロ記録機能（記録中は Num/Cap/Scroll ロックキーの LED が同時に点滅します） ステップ 1: FN+ 対象の Gキー (G1-G5) を押します。 ステップ 2: 記録するキーを押します。 ステップ 3: FN+ 対象の Gキー (G1-G5) を押します。</p>	<p>ステップ 3: FN+ (G1-G5) を押して記録を保存します。 123→G1 に記録する実例を紹介します。</p> <p>よくある質問</p> <ol style="list-style-type: none"> キーボードが応答しない場合、キーボード、インターフェイスケーブル等のUSBポートに正しく差し込まれているかどうかを確認し、又は別のUSBポートに接続してください。 誤って液体をこぼした場合、直ちにキーボードを洗浄してください。液体をこぼした場合は、直ちにキーボードを洗浄してください。キーボード上の液体をふき取った後、キーボードを日光の下で適度に照り乾かし、キーボード上の液体が完全に蒸発した後は再度キーボードを洗浄してください。 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>部品名</th> <th>(Pb)</th> <th>(Hg)</th> <th>(Cd)</th> <th>(Cr(VI))</th> <th>(PBB)</th> <th>(PBDE)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>プラスチック部品</td> <td><input type="radio"/></td> <td><input type="</td></tr></tbody></table>	部品名	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)	プラスチック部品	<input type="radio"/>	<input type="																																																																	
部品名	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)																																																																										
プラスチック部品	<input type="radio"/>	<input type="																																																																														

<p>DE</p> <p>Lieber Nutzer Vielen Dank, dass Sie sich für die Marke REDRAGON entschieden haben. Zum Schutz Ihrer Rechte und für einen schnellen Kundenservice möchten wir Sie bitten, unsere Garantiebedingungen zu beachten.</p> <ol style="list-style-type: none"> Über einen Zeitraum von 18 Monaten an Kaufdatum garantieren wir die Reparatur aufgrund von Ausfällen durch Probleme der elektronischen Schaltung. Anwendefehler, wie die Demontage, übermäßige Stöße, unsachgemäßer Kontakt mit Wasser, nicht ordnungsgemäß Anschluss an die Strom- bzw. Spannungsversorgung etc. sowie Schäden durch Naturkatastrophen, wie Brand, Überflutung, Erdbeben, Naturereignisse etc. Verschleißteile (z.B. Tastenfeste) und Ersatzteile sind nicht von der Garantie abdeckt. 	<p>Unterstütztes Betriebssystem Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Produktmerkmal Ergonomisches Design N-Tasten-Roller Doppelinkjet für hältbare Tastenkappen High-Performance-Gaming-Schalter</p> <p>Hintergrundbeleuchtungsmodi Fn+H2: Schalter 3 Hintergrundbeleuchtungsmodi: 1. Lichtster; 2. Atmung 3. Normal Ein Fn+HOME, Schalter 3 Hintergrundbeleuchtungsmodi: 1. Rippel-Graff 2. Übergabe ohne Spur 3. Küste Fn+H3: Schalter 3 Hintergrundbeleuchtungsmodi: 1. Zweiwege 2. Überwinden 3. Rasant Fn+DEL: Schalter 3 Hintergrundbeleuchtungsmodi: 1. Mit Strom 2. Fliegende Wolke 3. Gewitter Fn+END: Schalter 3 Hintergrundbeleuchtungsmodi: 1. Blühende Blumen 2. Schneideiner Winterjasmin 3. Schnelle Aktion Fn+PGUP: Schalter 3 Hintergrundbeleuchtungsmodi: 1. Hurikan 2. Zusammenfassen 3. Digitaldruck</p> <p>Logo Steuerung Hintergrundbeleuchtung Fn+PAUSE: 1. Ein 2. Atmung 3. Aus</p>	<p>Tastaturfunktionen Fn+WIN: Fenster und APP-Funktion sperren, zum Entsperrern wiederholen Fn+[•] -> Schnellnavigation Fn+[•] -> Hintergrundbeleuchtungsrichtung anpassen Fn+[•] -> Farbumschaltung Fn+T1-“ Anpassbare Helligkeit</p> <p>Anpassen der Hintergrundbeleuchtung Drücken Sie Fn+T1- um den Endmodus für die Farbe unter der Taste zu aktivieren. Die Taste (-) ist mit ihrer Palette. Drücken Sie Fn+T1- um zwischen den Farben zu wechseln. Drücken Sie Fn+T1- um die Drehrichtung der Beleuchtungsfarbe. Während des Anpassungsvergangs blinken die drei LEDs an der Tastatur (Num, Cap und Roller) gleichzeitig. Drücken Sie die Taste für die gewünschte Farbeinstellung. Drücken Sie Fn+T1- um die Anpassung zu speichern.</p> <p>Makrountersuchung Funktion zur Makrountersuchung: (Während der Makrountersuchung blinken die drei LEDs an der Tastatur, Num, Cap und Roller, gleichzeitig.) Schritt 1: Drücken Sie die Taste Fn+ zusammen mit der gewünschten G-Taste (G1 bis G5).</p>	<p>Schritt 2: Drücken Sie die aufzufeuzeichnende Tastenfolge. Schritt 3: Drücken Sie erneut Fn+ die gewählte G-Taste, um die Aufzeichnung zu speichern. Wenn die Tastatur korrekt in den entsprechenden USB-Anschluss im Computer eingesetzt ist oder verschärft Sie die Tastatur auf einen anderen USB-Anschluss im Computer umgeschaltet. Wenn Sie Fehler bei der Tastenfolge feststellen, drücken Sie die Tastatur sofort aus dem Computer, wischen Sie die Flüssigkeit von der Tastatur ab und legen Sie die Tastatur zum Trocknen in die Sonne. Stellen Sie vor dem nächsten Gebrauch sicher, dass die Flüssigkeit in der Tastatur vollständig verdunstet ist.</p> <p>Aufzufeuzeichnung Löschen Gehen Sie wie folgt vor: Drücken Sie die Taste Fn+ zusammen mit der loslösenden Tastenfolge zu löschen: Drücken Sie die Taste Fn+ zusammen mit der loslösenden G-Taste und drücken Sie sie erneut, um sie mit der leeren Tastenfolge zu speichern. Beispiel: Taste [T] mit der Tastenfolge "123" festlegen. Drücken Sie Fn+G1 und anschließend erneut Fn+G1. Gehen Sie wie folgt vor, um alle Makro-Tasten (G1 bis G5) zu löschen: Halten Sie die Taste [REC] 3 Sekunden lang gedrückt.</p> <p>Multimedia-Tasten Fn+F1: Media Player Fn+F2: V- Fn+F3: F- Fn+F4: Stumm schalten Fn+F5: Stoppt Fn+F6: Vorlauf Fn+F7: Wiedergabe/Pause Fn+F8: Letzter Titel Fn+F9: E-Mail Fn+F10: Start Fn+F11: Rechner Fn+F12: Suche</p>	<p>FQ</p> <ol style="list-style-type: none"> Wenn die Tastatur nicht reagiert, überprüfen Sie bitte, ob die Tastatur korrekt in den entsprechenden USB-Anschluss im Computer eingesetzt ist oder verschärft Sie die Tastatur auf einen anderen USB-Anschluss im Computer umgeschaltet. Wenn Sie Fehler bei der Tastenfolge feststellen, drücken Sie die Tastatur sofort aus dem Computer, wischen Sie die Flüssigkeit von der Tastatur ab und legen Sie die Tastatur zum Trocknen in die Sonne. Stellen Sie vor dem nächsten Gebrauch sicher, dass die Flüssigkeit in der Tastatur vollständig verdunstet ist. <p>Hinweis: O = gibt den Prozentsatz an toxischen oder schädlichen Substanzen in den Teilen an.</p> <p>e Unsere Produkte enthalten keinerlei toxische oder schädliche Substanzen, sind umweltfreundlich und können recycelt werden.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Artikelbezeichnung</th> <th>Tag</th> <th>Monat</th> <th>Jahr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Name :</td> <td colspan="3">Die Garantie gilt 18 Monate ab Kaufdatum.</td> </tr> <tr> <td>Kunde</td> <td>Tel :</td> <td colspan="3">PLZ :</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">Adresse :</td> <td>Verkäufer</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3"></td> <td>Adresse :</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Tel :</td> <td colspan="3">PLZ :</td> </tr> </tbody> </table>	Artikelbezeichnung	Tag	Monat	Jahr	Name :	Die Garantie gilt 18 Monate ab Kaufdatum.			Kunde	Tel :	PLZ :				Adresse :			Verkäufer					Adresse :		Tel :	PLZ :																																	
Artikelbezeichnung	Tag	Monat	Jahr																																																													
Name :	Die Garantie gilt 18 Monate ab Kaufdatum.																																																															
Kunde	Tel :	PLZ :																																																														
	Adresse :			Verkäufer																																																												
				Adresse :																																																												
	Tel :	PLZ :																																																														
<p>FR</p> <p>Cher utilisateur Merci d'avoir choisi la marque REDRAGON. Pour protéger vos droits et pour un meilleur service client, nous vous demandons porter attention à nos règles de garantie.</p> <ol style="list-style-type: none"> Dans un délai de 18 mois depuis la date d'achat, les réparations sont garanties dues aux dysfonctionnements des circuits électriques. Les dommages de l'homme tels que les démontages, les collisions incorrectes, submersions dans l'eau, tension ou intensité incorrecte et les dénâtres naturels tels que les incendies, inondations, séismes, rats causant des dégâts ne sont pas couverts par la garantie. Les pièces consommables (tels que les pieds) et les pièces de remplacement ne sont pas incluses dans la garantie. 	<p>Systèmes d'exploitation supports Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Caractéristiques du produit Conception ergonomique Key-roller intégré Double injection pour des capots de touche durables Interrupteur personnalisé pour le jeu</p> <p>Mode de rétro-éclairage L'interrupteur Fn+H2 permet de basculer entre trois modes de rétro-éclairage : 1. L'épreuve de la lumière 2. Respiration 3. Normal. L'interrupteur Fn+HOME permet de basculer entre trois modes de rétro-éclairage : 1. Régulation de la luminosité 2. S'assortir 3. Feuille d'automne. L'interrupteur Fn+H3 permet de basculer entre trois modes de rétro-éclairage : 1. Dans les deux sens 2. S'assortir 3. Feuille d'automne. L'interrupteur Fn+END permet de basculer entre trois modes de rétro-éclairage : 1. Avec le flux 2. Nuages volants 3. Chemins tortueux. L'interrupteur Fn+SUP permet de basculer entre trois modes de rétro-éclairage : 1. Respiration 2. Nuage 3. Soleil. L'interrupteur Fn+PGUP permet de basculer entre trois modes de rétro-éclairage : 1. Ouragan 2. Accumuler 3. Éruption.</p> <p>Commande de rétro-éclairage du logo Fn+Pause: 1. marche 2. respiration 3. arrêt</p>	<p>Fonction du clavier Fn+WIN: bloquer la fonction Windows et APP; répétez pour déverrouiller. Fn+[•] -> régulation de la luminosité Fn+[•] -> régule la direction du rétro-éclairage Fn+[•] -> régale des couleurs par cercle Fn+T1-“ réglage de la luminosité</p> <p>Mode de rétro-éclairage personnalisé En appuyant et maintenant la touche Fn+T1- appuyez sur Fn+T1- pour changer de couleur. Il y a 9 modes de couleur et 3 variantes (Num, Maj, Défilement). L'interrupteur Fn+H2 permet de basculer entre trois modes de rétro-éclairage : 1. L'épreuve de la lumière 2. Respiration 3. Normal. L'interrupteur Fn+H3 permet de basculer entre trois modes de rétro-éclairage : 1. Dans les deux sens 2. S'assortir 3. Feuille d'automne. L'interrupteur Fn+END permet de basculer entre trois modes de rétro-éclairage : 1. Avec le flux 2. Nuages volants 3. Chemins tortueux. L'interrupteur Fn+SUP permet de basculer entre trois modes de rétro-éclairage : 1. Respiration 2. Nuage 3. Soleil. L'interrupteur Fn+PGUP permet de basculer entre trois modes de rétro-éclairage : 1. Ouragan 2. Accumuler 3. Éruption.</p> <p>Fonction de l'enregistrement de macros Pour enregistrer une macro sous une seule touche : Appuyez sur Fn + la touche G souhaitée (de G1 à G5), puis réappuyez sur Fn + la touche macro souhaitée (de G1 à G5). Par exemple, pour effacer l'enregistrement de la macro 123 sous G1 : Fn+G1-Fn+G1 Pour effacer toutes les macros enregistrées sous les touches G1 à G5 : appuyez pendant 5 secondes sur REC.</p> <p>Touche multimédias Fn+F1: Lecteur Média Fn+F2: V- Fn+F3: F- Fn+F4: Souris Fn+F5: Arrêt Fn+F6: Défilement Fn+F7: Lecture/Pause Fn+F8: Suivant Fn+F9: Email Fn+F10: Accueil Fn+F11: Calculatrice Fn+F12: Recherche</p>	<p>Pour effacer un enregistrement Appuyez sur Fn+T1- pour effacer l'enregistrement de macros sous une seule touche : Appuyez sur Fn + la touche G souhaitée (de G1 à G5), puis réappuyez sur Fn + la touche macro souhaitée (de G1 à G5). Par exemple, pour effacer l'enregistrement de la macro 123 sous G1 : Fn+G1-Fn+G1 Pour effacer toutes les macros enregistrées sous les touches G1 à G5 : appuyez pendant 5 secondes sur REC.</p> <p>Questions et Réponses</p> <ol style="list-style-type: none"> Si le clavier ne réagit pas, vérifiez si l'interface du clavier est correctement insérée dans le port USB correspondant de l'ordinateur, ou essayez d'insérer l'autre extrémité de la câble dans un autre port USB de l'ordinateur. Si vous renversez le liquide par inadvertance sur le clavier, veuillez débrancher le clavier de l'ordinateur immédiatement, essuyez le liquide dans le clavier et faites sécher au Soleil, et vous assurez que le liquide dans le clavier a complètement évaporé avant d'en reprendre l'utilisation. <p>Remarque: O = indique le pourcentage de substances toxiques ou nuisibles dans les pièces.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pièces</th> <th>Pb</th> <th>Hg</th> <th>Cd</th> <th>Cr(VI)</th> <th>PBB</th> <th>PBDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pièces plastiques</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Pièces métalliques</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Circuits intégrés</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>Câble</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nos produits ne contiennent pas de substances toxiques ou nuisibles et sont respectueux de l'environnement, ils peuvent être recyclés.</p>	Pièces	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE	Pièces plastiques	○	○	○	○	○	○	Pièces métalliques	○	○	○	○	○	○	Circuits intégrés	○	○	○	○	○	○	Câble	○	○	○	○	○	○	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rom du Produit</th> <th>Jour</th> <th>Mois</th> <th>Année</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Client</td> <td colspan="3">La garantie est valide pendant 18 mois après la date d'achat.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Téléphone :</td> <td colspan="2">Code Postal :</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="3">Adresse :</td> </tr> <tr> <td>Fournisseur</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Téléphone :</td> <td colspan="2">Code Postal :</td> </tr> </tbody> </table>	Rom du Produit	Jour	Mois	Année	Client	La garantie est valide pendant 18 mois après la date d'achat.				Téléphone :	Code Postal :			Adresse :			Fournisseur					Téléphone :	Code Postal :	
Pièces	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE																																																										
Pièces plastiques	○	○	○	○	○	○																																																										
Pièces métalliques	○	○	○	○	○	○																																																										
Circuits intégrés	○	○	○	○	○	○																																																										
Câble	○	○	○	○	○	○																																																										
Rom du Produit	Jour	Mois	Année																																																													
Client	La garantie est valide pendant 18 mois après la date d'achat.																																																															
	Téléphone :	Code Postal :																																																														
	Adresse :																																																															
Fournisseur																																																																
	Téléphone :	Code Postal :																																																														
<p>ES</p> <p>Estimado usuario Gracias por elegir REDRAGON. Uste. Para proteger sus derechos y obtener un mejor servicio al cliente, le pedimos que preste atención a las reglas de la garantía.</p> <ol style="list-style-type: none"> En los próximos 18 meses luego de la fecha de compra, se cubrirán fallas causadas por problemas en el circuito eléctrico. Los daños causados por maltrato, como desmontajes, colisiones, contacto con agua, conexión a voltaje incorrecto, o desastres naturales, como fuego, inundación, terremotos, ratas, etc., no serán cubiertos por la garantía. Las piezas consumibles (como piezas y piezas de reemplazo) no están incluidas en nuestra garantía. 	<p>Soporte técnico Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10</p> <p>Características del producto Diseno ergonómico Palanca de rotación de varillas (N-Key rollover) Doble inyección para teclas resistentes Commutadores de juego de alto rendimiento</p> <p>Modos de retroiluminación Fn+INS: alterna entre 3 modos de retroiluminación: 1. Cráter ondulado 2. Pasar sin dejar huella 3. Costura</p> <p>Fn+SUP: alterna entre 3 modos de retroiluminación: 1. Seguir la corriente 2. Vuelo por el cielo 3. Costura</p> <p>Fn+END: alterna entre 3 modos de retroiluminación: 1. Bidireccional 2. Superación 3. A todo gas</p> <p>Fn+DEL: alterna entre 3 modos de retroiluminación: 1. Prueba de luz 2. Respiración 3. Normal</p> <p>Fn+H3: alterna entre 3 modos de retroiluminación: 1. Círculo ondulado 2. Pasar sin dejar huella 3. Costura</p> <p>Fn+PGDN: alterna entre 3 modos de retroiluminación: 1. Grafito ondulado 2. Tercer falso de una a una 3. Costa</p> <p>Fn+PAUSE: alterna entre 3 modos de retroiluminación: 1. Seguir la corriente 2. Vuelo por el cielo 3. Costura</p> <p>Control de retroiluminación del logotipo Fn+PAUSE: 1. encendido 2. intermitente 3. apagado</p>	<p>Función del teclado Fn+WIN: bloquea la función Windows y APP; repetir para desbloquear. Fn+[•] -> Velocidad ajustables Fn+[•] -> regula la dirección de la retroiluminación Fn+[•] -> Ajuste el color de la retroiluminación (alternancia de colores en círculo) Fn+T1-“ Brillo ajustable</p> <p>Modo personalizado de retroiluminación Pulse Fn+T1- para cambiar el modo de retroiluminación, la tecla la [taste] se activa para ver la paleta de colores. Pulse Fn+T1- para cambiar los colores, existen más de 80 colores. 8 opciones de color y el modo zigzag. 3 indicadores (Blau/Negro, Blau/Mayus, Blau/Desp) que aparecerán al mismo tiempo durante la personalización. Pulse la tecla para configurar el color deseado. Por ejemplo, pulse la tecla [A] para el color AZUL/FN+T1- -&</p>																																																														