



**US UK**

**Dear user**

Thank you for choosing REDRAGON product. To protect your rights and for better customer service, please read the following warranty rules carefully.

1. Within 18 months of purchase date, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Other damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included.
2. Consumable parts (such as foot pads) and spare parts replacement are not included in our warranty.

**How to plug in**

Plug type C cable to USB cable with keyboard and PC, keyboard is plug and play, no need driver.

**Key Function Introduction  
FN key work with other keys**

1. FN + F1 = My Computer
2. FN + F2 = Home page
3. FN + F3 = Calculator
4. FN + F4 = Media player
5. FN + F5 = Previous track
6. FN + F6 = Next track
7. FN + F7 = Play/Pause
8. FN + F8 = Stop
9. FN + F9 = Mute
10. FN + F10 = Volume-
11. FN + F11 = Volume+
12. FN + F12 = Email
13. FN+[ ( = Insert
14. FN+)] = Delete
15. FN+; = Home
16. FN+\* = End
17. FN+ . > = PgDn
18. FN+ , < = PgUp
19. FN+ESC: Press and hold for 3 seconds for back to factory setting.
20. FN+WIN: To Lock Windows key, repeat to unlock.

**Backlight setting**

FN+SHIFT\_R: To switch backlight in 16 patterns.  
FN+ENTER: To switch the light color under the available patterns.  
FN+ ↑ ↓ : Adjust backlight brightness( Total in 5 levels).  
FN+ ← → : Adjust backlight rolling speed( Total in 5 levels).  
FN+SPACE: Turn OFF/ON backlight.

**Backlight recording function**

Press FN+Backspace to recording mode, ESC\ A\ S\ D\ W\ ↑\ ↓\ ←\ → keys light up, press FN+Backspace again, A LED keep flash during recoding, keep click the desirn key for favority color, then press FN+Backspace to save and quit.

**FAQ**

1. If the keyboard doesn't respond, please check if the keyboards USB cable is correctly inserted into the corresponding USB port on the computer, or try another USB port on the computer.
2. If you spill liquid on the keyboard, please unplug the keyboards USB cable from the computer immediately. Wipe off excessliquid and put the keyboard in a dry and ventilated place. Make sure the keyboard is dried naturally before the next use.



**FCC Statement**

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.  
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:  
-- Reorient or relocate the receiving antenna.  
-- Increase the separation between the equipment and receiver.  
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.  
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help  
This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**PT**

**Prezado usuário,**

Obrigado por escolher a marca REDRAGON . Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia.

1. Dentro do período da garantia, os reparos são garantidos nos casos de falha devido a problemas no circuito elétrico. Danos causados pela desmontagem, por impactos violentos, imersão em água, ligação em correntes ou voltagens incorretas e danos causados por desastres naturais, como incêndios, inundações ou terremotos, não estão incluídos.
2. Peças que sofrem desgaste (como pés) e a substituição de peças avulsas não estão incluídas em nossa garantia.

**Como conectar**

Conecte o cabo tipo C ao cabo USB com o teclado e o PC; o teclado é plug and play, não é necessário instalar drivers.

**Introdução às teclas de função**

A tecla FN funciona com outras teclas:

1. FN + F1 = Meu Computador
2. FN + F2 = Página Inicial
3. FN + F3 = Calculadora
4. FN + F4 = Reprodutor de Mídia
5. FN + F5 = Faixa Anterior
6. FN + F6 = Próxima Faixa
7. FN + F7 = Reproduzir/Pausar
8. FN + F8 = Parar
9. FN + F9 = Mudo
10. FN + F10 = Volume-
11. FN + F11 = Volume+
12. FN + F12 = Email
13. FN + / = Insert
14. FN + [ ( = Delete
15. FN + Ç = Home
16. FN + ~ = End
17. FN + ; ' = PgDn
18. FN + , < = PgUp
19. FN + ESC: Pressione e segure por 3 segundos para retornar às configurações de fábrica.
20. FN + WIN: Para bloquear a tecla do Windows, repita para desbloquear.

**Configuração da Iluminação**

FN + SHIFT\_R: Para alternar entre 16 padrões de iluminação.  
FN + ENTER: Para alternar a cor da luz nos padrões disponíveis.  
FN + ↑ ↓ : Ajustar o brilho da iluminação (Total em 5 níveis).  
FN + ← → : Ajustar a velocidade de rotação da iluminação (Total em 5 níveis).  
FN + SPACE: Ligar/Desligar a iluminação.

**Função de Gravação da Iluminação**

Pressione FN + Backspace para entrar no modo de gravação, as teclas ESC, A, S, D, W, ↑, ↓, ←, → acendem. Pressione FN + Backspace novamente, a tecla A LED fica piscando durante a gravação, clique continuamente na tecla desejada para a cor favorita e, em seguida, pressione FN + Backspace para salvar e sair.

**Dúvidas frequentes**

1. Se o teclado não responder, verifique se o cabo USB do teclado está inserido corretamente na porta USB correspondente, ou experimente outra porta USB no computador.
2. Se ocorrer o derramamento de líquido sobre o teclado, remova imediatamente o cabo USB que liga o teclado ao computador. Seque o excesso de líquido e deixe o teclado em um local aquecido (por exemplo, sob uma lâmpada) para deixar que seque naturalmente antes de utilizá-lo novamente.



**RU**

**Уважаемый пользователь**

спасибо за выбор марки REDRAGON. С целью защиты ваших прав и для более качественного обслуживания мы просим учитывать наши условия гарантии.

1. В течение гарантийного периода гарантия распространяется на устранение повреждений, вызванных проблемами в электрической цепи. Повреждения, произошедшие по вине человека, такие как разборка, жесткие удары, погружение в воду, подключение к цепи с ненормативным током или напряжением, а также ущерб, вызванный стихийными бедствиями, включая пожар, наводнение или землетрясение, в условия гарантии не включены.
2. Расходные детали (например, pedal для ног) и работы по замене запасных частей в гарантию не включены.

**Подключение к ПК**

Используя кабель с разъемами Type C/USB, подключите клавиатуру к ПК. Подключение выполняется по принципу plug-and-play, без установки драйвера.

**Описание функций клавиш**

Сочетания клавиши FN с другими клавишами

1. FN + F1 = Мой компьютер
2. FN + F2 = Главная страница
3. FN + F3 = Калькулятор
4. FN + F4 = Медиа-плеер
5. FN + F5 = Предыдущий трек
6. FN + F6 = Следующий трек
7. FN + F7 = Воспроизведение/Пауза
8. FN + F8 = Стоп
9. FN + F9 = Без звука
10. FN + F10 = Уменьшить громкость
11. FN + F11 = Увеличить громкость
12. FN + F12 = Эл. почта
13. FN + [ ( = Insert
14. FN + ] = Delete
15. FN + ; = Home
16. FN + \* = End
17. FN + . > = PgDn
18. FN + , < = PgUp
19. FN + ESC: Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы выполнить сброс к заводским настройкам.
20. FN + WIN: Блокировка клавиши Windows; нажмите повторно, чтобы снять блокировку.

**Настройка подсветки**

FN+SHIFT\_R: Выбор из 16 эффектов подсветки.  
FN+ENTER: Переключение цвета подсветки на основе доступных эффектов.  
FN+ ↑ ↓ : Регулировка яркости подсветки (всего 5 уровней).  
FN+ ← → : Регулировка скорости пробежки подсветки (всего 5 уровней).  
FN+Пробел: Включить/выключить подсветку

**Функция записи подсветки**

Нажмите FN+Backspace, чтобы перейти в режим записи, при этом загорится подсветка клавиш ESC\ A\ S\ D\ W\ ↑\ ↓\ ←\ →. Нажмите FN+Backspace еще раз, во время записи светодиод будет мигать. Нажмите и удерживайте клавишу желаемого цвета, затем нажмите FN+Backspace для сохранения настройки и выхода.

**Часто задаваемые вопросы**

1. Если клавиатура не отвечает, убедитесь, что ее USB-разъем надежно вставлен в соответствующий USB-порт компьютера, или попробуйте вставить USB-разъем в другой порт компьютера.
2. При пролитии жидкости на клавиатуру, немедленно отсоедините ее USB-разъем от компьютера. Сотрите жидкость и, прежде чем использовать вновь, поместите клавиатуру в теплое место, например, под лампу, чтобы она просохла естественными образом.



型号	K664-RGB/7049	备注：尺寸：100x100mm (折页)		Eastermes Tech
名称	说明书	材质：80g书写纸		
日期	2024-3-29(修改)	印刷：单黑色双面印刷		
页码	1 OF 1	文件编号		
绘图	雷国建	审核	香敏琪	核准
				版本
				A.1