






 <p>Please scan here to download user manual</p> <p>Wired Mechanical Gaming Keyboard (RGB) Operating Instructions</p>	<p><b>US UK</b></p> <p><b>Dear user</b></p> <p>Thank you for you choosing <b>REDRAGON</b> Brand, to protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Within guaranty period, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Man-made damages, such as disassembly, hard impacts, submerision into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included.</li> <li>Consumable parts (such as foot stick) and spare parts replacement are no included in our warranty.</li> </ol>	<p><b>OS support</b> Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11</p> <p><b>Product Feature</b> Ergonomic design N-Keys rollover Double injection for durable keycaps High-performance gaming switches</p>  <p><b>Backlighting Modes</b> FN+INS, switch 3 backlighting modes: 1. The trial of Light 2. Breathing 3. Normally on FN+HOME, switch 3 backlighting modes: 1. Ripple Graff 2. Pass without Trace 3. Coastal FN+PGUP, switch 3 backlighting modes: 1. Hurricane 2. Accumulate 3. Digital Times FN+DEL, switch 3 backlighting modes: 1. Go with the stream 2. Clouds fly 3. Winding Paths FN+END, switch 3 backlighting modes: 1. Flowers blooming 2. Snow winter jasmine 3. Swift action</p>
<p>FN+PGDN, switch 3 backlighting modes: 1. Both ways 2. Surmount 3. Fast and the furious</p> <p><b>Keyboard function</b> FN+WIN, Lock Windows and APP function, repeat to unlock. FN+ 4 Level running speed adjustable FN+ Adjust the backlighting running direction FN+ Adjust the backlighting color, colors switching by circle FN+ 4 Level brightness adjustable FN+PRTSC To restore default as flow mode</p> <p>Install the software CD in packaging or download the software from <a href="http://www.redragonzone.com">www.redragonzone.com</a> for Macro recording and backlight setting</p> <p><b>Multi-media keys</b> FN+F1 Open the media player FN+F2 Volume down FN+F3 Volume up FN+F4 Mute FN+F5 Stop FN+F6 Pre-track FN+F7 Play/ Pause FN+F8 Next track FN+F9 E-mail FN+F10 Home FN+F11 Calculator FN+F12 Search</p>	<p><b>FAQ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>If the keyboard doesn't respond, please check if the keyboards USB cable is correctly inserted into the corresponding USB port on the computer, or try another USB port on the computer.</li> <li>If you spill liquid on the keyboard, please remove keyboards USB cable from the computer immediately. Wipe up excess liquid and put the keyboard in a warm place (for instance, under a lamp) to let the keyboard dry naturally before using again.</li> </ol> 	<p><b>FCC Statement</b></p> <p>Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-- Reorient or relocate the receiving antenna.</li> <li>-- Increase the separation between the equipment and receiver.</li> <li>-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.</li> <li>-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help</li> </ul> <p>This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.</p> <p><b>California Proposition 65</b>  <b>WARNING:</b> Risk of Cancer from [Name of one or more chemicals known to cause cancer] And Reproductive Harm From [Name of one or more chemicals known to cause reproductive toxicity] Exposure - <a href="http://www.P65Warnings.ca.gov">www.P65Warnings.ca.gov</a></p>	

<p><b>PT</b></p> <p><b>Prezado usuário,</b></p> <p>Obrigado por escolher a marca <b>REDRAGON</b>. Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dentro do período da garantia, os reparos são garantidos nos casos de falha devido a problemas no circuito elétrico. Danos causados pela desmontagem, por impactos violentos, imersão em água, ligação em correntes ou voltagens incorretas e danos causados por desastres naturais, como incêndios, inundações ou terremotos, não estão incluídos.</li> <li>Peças que sofrem desgaste (como pés) e a substituição de peças avulsas não estão incluídas em nossa garantia.</li> </ol>	<p><b>Compatibilidade com OS</b> Windows XP/Vista/Win 7/Win 8/Win 10/Win11</p> <p><b>Recursos do produto</b> Design ergonômico N de teclas rollover Injeção dupla para teclas mais duráveis Teclas para jogos de alto desempenho</p>  <p><b>Modos de iluminação de fundo</b> FN+INS, alterna entre três modos de iluminação de fundo: 1. O teste da luz 2. Respiração 3. Normalmente ligado FN+HOME, alterna entre três modos de iluminação de fundo: 1. Gráfico de ondas 2. Passagem sem pistas 3. Costeira FN+PGUP, alterna entre três modos de iluminação de fundo: 1. Furacão 2. Acumulado 3. Horários digitais FN+DEL, alterna entre três modos de iluminação de fundo: 1. Segue o fluxo 2. Nuvens voadoras 3. Caminhos tortuosos FN+END, alterna entre três modos de iluminação de fundo: 1. Flores surgindo 2. Jasmim de inverno 3. Ação rápida</p>	<p>FN+PGDN, alterna entre três modos de iluminação de fundo: 1. Ambos os lados 2. Vencedor 3. Velozes e furiosos</p> <p><b>Funções do teclado</b> FN+WIN, Bloqueia o Windows e aplicativo, repita para desbloquear. FN+ 4 Ajuste de velocidade de 4 níveis FN+ Ajusta a direção do movimento da iluminação de fundo FN+ Ajusta a cor da iluminação de fundo, cores alternando em círculos FN+ 4 Nível de brilho ajustável FN+PRTSC Para restaurar o modo de fluxo padrão</p> <p>Instale o software do CD que acompanha a embalagem ou baixe o software de <a href="http://www.redragonzone.com">www.redragonzone.com</a> para gravação de macros e configuração da iluminação de fundo</p> <p><b>Teclas multimídia</b> FN+F1 Reprodutor de mídia FN+F2 V- FN+F3 V+ FN+F4 Mudo FN+F5 Parar FN+F6 Faixa anterior FN+F7 Reproduzir/pausar FN+F8 Próxima faixa FN+F9 Email FN+F10 Principal FN+F11 Calculadora FN+F12 Pesquisas</p>	<p><b>Dúvidas frequentes</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Se o teclado não responder, verifique se o cabo USB do teclado está inserido corretamente na porta USB correspondente, ou experimente outra porta USB no computador.</li> <li>Se ocorrer o derramamento de líquido sobre o teclado, remova imediatamente o cabo USB que liga o teclado ao computador. Seque o excesso de líquido e deixe o teclado em um local aquecido (por exemplo, sob uma lâmpada) para deixar que seque naturalmente antes de utilizá-lo novamente.</li> </ol> 
---	--	---	---

<p><b>RU</b></p> <p><b>Уважаемый пользователь</b></p> <p>спасибо за выбор марки <b>REDRAGON</b>. С целью защиты ваших прав и для более качественного обслуживания мы просим учитывать наши условия гарантии.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>В течение гарантийного периода гарантия распространяется на устранение повреждений, вызванных проблемами в электрической цепи. Повреждения, произошедшие по вине человека, такие как разборка, жесткие удары, погружение в воду, подключение к цепи с ненормативным током или напряжением, а также ущерб, вызванный стихийными бедствиями, включая пожар, наводнение или землетрясение, в условия гарантии не включены.</li> <li>Расходные детали (например, педаль для ног) и работы по замене запасных частей в гарантию не включены.</li> </ol>	<p><b>Поддержка операционных систем</b> Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11</p> <p><b>Характеристики изделия</b> Эргономичная конструкция Число одновременно нажимаемых клавиш (N-Key rollover) Двойная инжекция для прочности клавишных колпачков Высокопроизводительные игровые переключатели</p>  <p><b>Режимы подсветки</b> FN+INS, переключение 3 режимов подсветки: 1. Испытанием светом; 2. дыхание 3. Стандартно вкл. FN+HOME, переключение 3 режимов подсветки: 1. Волнистый графф; 2. Прохождение без следа 3. Прибрежный FN+PGUP, переключение 3 режимов подсветки: 1. Ураган 2. Аккумуляция 3. Цифровое время</p>	<p>FN+DEL, переключение 3 режимов подсветки: 1. Следование с потоком 2. Летящие облака 3. Влуждающие тропинки FN+END, переключение 3 режимов подсветки: 1. Цветущие цветы 2. Белоснежный жасмин 3. Быстрое действие FN+PGDN, переключение 3 режимов подсветки: 1. В обе стороны 2. Преодоление 3. Быстро и внятно</p> <p><b>Функции кнопок</b> FN+WIN, блокирование Windows и функций приложений, повторить для разблокировки. FN+ 4-уровневая настройка скорости FN+ Настройка направления хода подсветки FN+ Настройка цвета подсветки, переключение цветов осуществляется циклически FN+ 4-уровневая настройка яркости FN+PRTSC для восстановления настройки по умолчанию (режим потока) Установка программного обеспечения с комплектного CD-диска или загруженного с веб-сайта <a href="http://www.redragonzone.com">www.redragonzone.com</a> для записи макро-команд и настройки подсветки</p> <p><b>Мультимедийные клавиши</b> FN+F1 Медиаплеер FN+F2 Громк.- FN+F3 Громк.+ FN+F4 Выкл. звук FN+F5 Стоп FN+F6 Пред. трек FN+F7 Воспр./пауза FN+F8 След. трек FN+F9 Эл. почта FN+F10 Главная</p>	<p>FN+F11 Калькулятор FN+F12 Поиск</p> <p><b>Часто задаваемые вопросы</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Если клавиатура не отвечает, убедитесь, что ее USB-разъем надежно вставлен в соответствующий USB-порт компьютера, или попробуйте вставить USB-разъем в другой порт компьютера.</li> <li>При пролитии жидкости на клавиатуру, немедленно отсоедините ее USB-разъем от компьютера. Сотрите жидкость и, прежде чем использовать вновь, поместите клавиатуру в теплое место, например, под лампу, чтобы она просохла естественным образом.</li> </ol> 
--	--	--	--

型号	RD-BBK552/8827	备注: 尺寸: 100x100mm (折页)	
名称	说明书	材质: 80g书写纸	
日期	2023-3-28(修改)	印刷: 单黑色双面印刷	
页码	1 OF 1	文件编号	
绘图	雷国建	审核	核准
			版本 A.2