REDRAGON

USHI PRO

3-MODE CONNECTION
GAMING HEADSET

3-mode connection gaming headset Operating Instructions

REDRAGON

USHI PRO

3-MODE CONNECTION
GAMING HEADSET

3-mode connection gaming headset Operating Instructions

US UK

Dear user

Thank you for choosing our REDRAGON product. To protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules.

1. Within guaranty period, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Other damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included.
2. Consumable parts (such as foot pad) and spare parts replacement are not included in our warranty.

Packaging List:

A. H898 Headset ——— 1 PCS
B. 2.4GHz USB receiver ——— 1 PCS
C. Detachable microphone ——— 1 PCS
D. TYPE-C charging cable ——— 1 PCS
E. TYPE-C to 3.5mm cable ——— 1 PCS



Headset and transmitter instructions:

Headset button instructions
① LED indicator
② Power button
③ Microphone ON/OFF
④ Volume +/-
⑤ 2.4Ghz/ BT mode switch
⑥ Virtual 7.1 sound button
⑦ TYPE-C wired connection / charging port



1 2

OS Support

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11/PS 3/4/5/ XBOX one

Quick start

2.4GHz wireless connection
Press & hold Power Button for 3 seconds, headset notification sound: " gaming mode"(if not, press 2.4/BT Button), plug the USB receiver to PC
USB port, the headset will connect to PC automatically, notification sound:"Connected".

BT connection
Press & hold Power Button for 3 seconds, headset notification sound: "BT mode" (if not, press 2.4/BT Button), turn on your device Bluetooth function and searching for device "H898", select the device name, when connection accomplished the headset notification sound:"connected".

Wired connection
When the headset is on 2.4GHz wireless mode, use the TYPE C – USB cable connect headset to PC, the headset will turn to wired mode, and also charging the headset battery.

Power save mode & How to charge

Power save mode
When the headset is un-connected over 10 minutes, the headset will turn off automatically.
When the headset is stop play over 10 minutes, the headset will turn off automatically.

How to charge
When the battery is low, the headset notification sound:"battery low", and the LED indicator will flashing RED per minute.
Use TYPE C- USB cable to charge the headset by connect to PC USB port or DC 5V charger.
When charging, the LED indicator steady on RED.

Equipment name description

1) USB receiver device name: H898 Wireless headset
2) Bluetooth mode device name: H898
3) Wired mode headset name: H898 USB Gaming Headset

Button function instruction

2.4GHz mode			
Buttons/functions /lights	Function description	Operation	Notification sound
Power button	Power on/off	Power on/off: Press and hold for 3 seconds	2.4GHz mode: Power-on: Power-off: Power off
MIC mute button	Microphone ON/ OFF	Press once	MIC ON: Di MIC OFF: Di du
Volume +/- button	Volume adjustment	Press/Press & hold	Max volume: Du dong Min volume: Du dong
2.4/BT button	2.4GHz/ BT connection mode switch	Press once	2.4GHz mode: Gaming mode BT mode: BT mode
7.1 button	Virtual 7.1 sound effect ON/OFF	Press once	7.1:ON: Du 7.1:OFF: Du du
	2.4GHz re-connect	Press& hold 5s	
LED indicator	Blue	Flashes when pairing, steady on after connected	

Button function instruction

Wired USB mode			
Buttons/functions /lights	Function description	Operation	Notification sound
Power button	Play/ Pause	Press once	/
MIC mute button	Microphone ON/ OFF	Press once	MIC ON: Di MIC OFF: Di du
Volume +/- button	Turn up volume	Press + Press& hold +	Max volume: Du dong
	Next track	Press twice +	/
	Turn down volume	Press - Press& hold -	Min volume: Du dong
	Previous track	Press twice -	/
2.4/ BT button	/	/	/
7.1 button	Virtual 7.1 sound effect ON/OFF	Press once	7.1:ON: Du 7.1:OFF: Du du

Button function instruction

BT mode			
Buttons/functions /lights	Function description	Operation	Notification sound
Power button	Power ON/ OFF	Press& hold 3s	BT mode: BT mode Power-off: Power off
	Play/ Pause	Press once	/
	Answer/ and phone call	Press once	/
	Reject phone call	Press& hold 2s	/
MIC mute button	Microphone ON/ OFF	Press once	MIC ON: Di MIC OFF: Di du
Volume +/- button	Turn up volume	Press + Press& hold +	Max volume: Du dong
	Next track	Press twice +	/
	Turn down volume	Press - Press& hold -	Min volume: Du dong
	Previous track	Press twice -	/
2.4/ BT button	2.4GHz BT connection mode switch	Press once	2.4GHz mode: Gaming mode BT mode: BT mode
7.1 button	Enter BT pairing mode	Press & hold for 5 seconds	—
LED indicator	Blue	Flashes when pairing, steady on after connected	

List of applicable hosts and connection methods are as follows:

List of H898 applicable hosts				
Applicable equipment	BT mode	2.4GHz mode	Wired 3.5mm mode	Wired USB mode
Android phone	Y	With 2.4G converter	Y	Yes (OTG Adapter)
Windows laptop	Y	Y	Y	Y
Windows desktop	N	Y	Y	Y
Apple laptop	Y	Y(by docking station USB port)	Y	Yes for usb port
Switch	Y	Type-C adapter	Y	Yes for type-c adapter
PS/3	N	Y	Y	Yes for usb port
PS/4	N	Y	Y	Yes for usb port
PS/5	N	Y	Y	Yes for usb port
XBOX one	N	N	Y	N

Storage

Headset should be stored in a clean, dry and ventilated room with an ambient temperature of 0~35℃. Contact with corrosive substances should be avoided, and they should be kept away from fire and heat sources. The headset battery should be charged every six months during storage.

How to storage

The headset should be keep in the condition of temperature of -5 ~ 35 ℃ , it should be a indoor which it is clean and dry environment, please keep it away the corrosive objects and the fire or head source, please charge the headset every 6 months.

Remark

1. Do not put the headset in humid and wet place.
2. High volume for long period may damage your hearing.
3. Do not put self's strength to pull the cable.

FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential area. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
– Reorient or relocate the receiving antenna.
– Increase the separation between the equipment and receiver.
– Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
– Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:(1)this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

BATTERY SAFETY GUIDELINES

DO NOT replace the battery with a different model.
DO NOT use this product if the battery shows signs of damage including, but not limited to tearing, deformation, leakage, or the smell of electrolytic material.
DO NOT touch the battery if material is leaking and seek immediate medical attention if any material comes into contact with your skin or eyes.
DO NOT expose the battery to liquid, heat sources, electricity (outside of the product itself), or other non-standard operating condition.
DO NOT dispose of the battery except for proper disposal and recycling as required by local laws and regulations.
DO NOT impact, bend, alter, disemble, or otherwise damage the battery as the contents are volatile, hazardous, and can be harmful.

⚠ CAUTION

Failing to follow all safety guidelines may result product damage, explosion, fire, and/or electric shock.

Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exempts de licence conformes aux RSS d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences. (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

PT

Prezado usuário,

Obrigado por escolher a marca REDRAGON . Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia.

1. Dentro do período da garantia, os reparos são garantidos nos casos de falha devido a problemas no circuito elétrico. Danos causados pela desmontagem, por impactos violentos, imersão em água, ligação em correntes ou voltagens incorretas e danos causados por desastres naturais, como incêndios, inundações ou terremotos, não estão incluídos.
2. Peças que sofrem desgaste (como pés) e a substituição de peças avulsas não estão incluídas em nossa garantia.

Compatibilidade com OS

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11/PS 3/4/5/ XBOX one

Conteúdo da embalagem:

A. H898 Headset ——— 1
B. Receptor USB 2.4 GHz ——— 1
C. Microfone destacável ——— 1
D. Cabo de carregamento Tipo-C ——— 1
E. Cabo de 3,5 mm Tipo-C ——— 1

Instruções do headset e do transmissor:

Instruções dos botões do headset
① Indicador do LED
② Botão de energia
③ Botão liga/desliga do microfone
④ Volume +/-
⑤ Comutação de conexão 2.4 Ghz/BT
⑥ Botão de som 7.1 virtual
⑦ Porta de conexão/ carregamento Tipo-C com fio



11 12

Início rápido

Conexão sem fio de 2,4 GHz
Pressione e segure o botão de energia por 3 segundos. Som de notificação do fone de ouvido: "Modo de jogo" (caso contrário, pressione o botão 2.4/BT), conecte o receptor USB à porta USB do PC e o headset se conectará automaticamente ao computador. Som de notificação: "Connected" (conectado).

Conexão com BT
Pressione e segure o botão de energia por 3 segundos. Som de notificação do fone de ouvido: "BT mode" (modo BT) (se não, pressione o botão 2.4/BT). Ative a função BT do seu dispositivo e procure pelo dispositivo "H898". Selecione o nome do dispositivo. Quando a conexão for concluída, o som de notificação do fone de ouvido será "Connected" (conectado).

Conexão com fio
Se o fone de ouvido estiver no modo sem fio de 2,4 GHz, utilize o cabo USB TIPO C para conectar o fone de ouvido ao PC. O fone de ouvido passará para o modo com fio e também carregará a bateria do fone de ouvido.

Modo de economia de energia e como carregar

Modo de economia de energia
Se o fone de ouvido for desconectado por mais de 10 minutos, vai se desligar automaticamente.
Se o fone de ouvido ficar sem uso por mais de 10 minutos, vai se desligar automaticamente.

Como carregar
Se a bateria estiver fraca, o som de notificação do fone de ouvido será "battery low" (bateria fraca) e o indicador de LED piscará em VERMELHO a cada minuto.
Use o cabo TIPO C - USB para carregar o fone de ouvido conectando-o à porta USB do PC ou ao carregador de 5V DC. Durante o carregamento, o LED indicador permanecerá aceso em VERMELHO.

Descrição e nome do equipamento

1) Nome do dispositivo receptor USB: Headset sem fio H898
2) Nome do dispositivo no modo BT: H898
3) Nome do headset no modo com fio: Headset USB para jogos H898

Distribuição das funções dos botões

Modo 2.4GHz			
Botões/funções /luzes	Descrição das funções	Operação	Som de notificação
Botão de energia	Ligar/desligar	Ligar/desligar: Pressione e segure por 3 segundos	Modo 2.4 GHz Modo de jogo Desligar: Desligar
Botão silenciador do microfone	Microfone LIGADO/ DESLIGADO	Pressione uma vez	MIC LIGADO: Di MIC DESLIGADO: Du du
Botão de Volume +/-	Ajuste de volume	Pressione/Pressione e segure	Volume máximo: Du Dong Volume mín: Du Dong
Botão 2.4/BT	Alternância do modo de conexão 2.4GHz/BT	Pressione uma vez	Modo 2.4GHz Modo Jogo Modo BT Modo BT
Botão 7.1	Efeitos do som 7.1 virtual LIGADO/DESLIGADO	Pressione uma vez	7.1 : Du 7.1 DESLIGADO: Du du
	Reconectar 2.4 Ghz	Pressione e segure 5s	
Indicador do LED	Azul	Pisca durante o pareamento, permanece aceso após a conexão	

Distribuição das funções dos botões

Modo com fio via USB			
Botões/funções/ luzes	Descrição das funções	Operação	Som de notificação
Botão de energia	Tocar/Pausa	Pressione uma vez	/
Botão silenciador do microfone	Microfone LIGADO/ DESLIGADO	Pressione uma vez	MIC LIGADO: Di MIC DESLIGADO: Du du
Botão de Volume +/-	Aumenta o volume	Pressione + Pressione e segure +	Volume máximo: Du Dong
	Próxima faixa	Pressione duas vezes +	/
	Diminui o volume	Pressione - Pressione e segure -	Volume mín: Du Dong
	Faixa anterior	Pressione duas vezes -	/
Botão 2.4/BT	/	/	/
Botão 7.1	Efeitos do som 7.1 virtual LIGADO/ DESLIGADO	Pressione uma vez	7.1 : Du 7.1 DESLIGADO: Du du

Distribuição das funções dos botões

Modo BT			
Botões/funções/ luzes	Descrição das funções	Operação	Som de notificação
Botão de energia	LIGAR/DESLIGAR	Pressione e segure 3s	Modo BT Modo BT Desligar: Desligar
	Tocar/Pausa	Pressione uma vez	/
	Atender/encerrar ligação telefônica	Pressione uma vez	/
	Rejeitar a ligação	Pressione e segure 2s	/
Botão silenciador do microfone	Microfone LIGADO/ DESLIGADO	Pressione uma vez	MIC LIGADO: Di MIC DESLIGADO: Du du
Botão de Volume +/-	Aumenta o volume	Pressione + Pressione e segure +	Volume máximo: Du Dong
	Próxima faixa	Pressione duas vezes +	/
	Diminui o volume	Pressione - Pressione e segure -	Volume mín: Du Dong
	Faixa anterior	Pressione duas vezes -	/
Botão 2.4/BT	Alternância do modo de conexão 2.4 GHz/BT	Pressione uma vez	Modo 2.4GHz Modo de jogo Modo BT Modo BT
Botão 7.1	Entrar no modo de pareamento BT	Pressione& segure por 5 segundos	—
Indicador do LED	Azul	Pisca durante o pareamento, permanece aceso após a conexão	

Lista de dispositivos compatíveis e métodos de conexão:

Lista de dispositivos compatíveis com o H898				
Equipamento compatível	Modo BT	Modo 2,4GHz	Modo com fio 3,5 mm	Modo com fio via USB
Celular Android	Y	Com conversor 2.4-G	Y	Sim (Adaptador OTG)
Notebook com Windows	Y	Y	Y	Y
Computador Windows	N	Y	Y	Y
Notebook Apple	Y	Y (porta USB da estação de acoplamento)	Y	Sim para a porta USB
Chave	Y	Adaptador Tipo-C	Y	Sim para adaptador tipo-c
PS/3	N	Y	Y	Sim para a porta USB
PS/4	N	Y	Y	Sim para a porta USB
PS/5	N	Y	Y	Sim para a porta USB
XBOX one	N	N	Y	N

Armazenamento

O headset deve ser armazenado em ambiente limpo, seco e ventilado, com temperatura ambiente de -5 a 35 °C. Deve se evitar o contato com substâncias corrosivas e mantê-lo longe de fontes de fogo e calor. A bateria do headset deve ser carregada uma vez a cada seis meses durante o armazenamento.
Bateria interna de íon de lítio, 1 unidade.

Como armazenar

O headset deve ser mantido na temperatura de -5 ~ 35 ℃ . Deve estar em ambiente interno limpo e seco. Mantenha afastado de substâncias corrosivas e do fogo e fontes de calor. Carregue o headset a cada 6 meses.

Aviso

1) Não deixe o headset em local molhado ou úmido.
2) Som em alto volume por períodos prolongados pode abater sua audição.
3) Não force ao puxar o cabo.

JP

尊敬なるユーザー様、REDRAGON ブランド製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。あなたの法的権利を保護し、より良いサービスを提供するために、当社は中華人民共和国（マイナロコンピュータ商品修理品交換責任規定）に従い、修理・返品・交換の保証のアクターサービスを提供します。製品修理保証説明は次の通りです：

1. 保証期間内に、電気回路の問題に起因する修理が保証されます。分解、衝撃、水没、圧縮させる電源や電圧入力などの入力や、火災、洪水、地震などの自然災害により起こった故障は、対象外となります。
2. 消耗品（フットスティックなど）とスペアパーツの交換は、保証の対象外となります。

システムサポート

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11/PS 3/4/5/ XBOX one

パッケージ内容：

A.H898ヘッドセット ——— 1 個
B. 2.4GHz USBレシーバー ——— 1 個
C. 着脱式マイク ——— 1 個
D. TYPE-C充電ケーブル ——— 1 本
E. TYPE-C 3.5mmケーブル ——— 1 本

ヘッドセットと送信機の操作方法:

ヘッドセットのボタン操作方法
①LEDインジケーター
② 電源ボタン
③ マイクのオン/オフボタン
④ 音量 +/-
⑤ 2.4Ghz/BTモードスイッチ
⑥ バーチャル7.1サウンドボタン
⑦ TYPE-C有線接続/充電ポート

19 20

クイックスタート

2.4GHzワイヤレス接続
電源ボタンを約3秒押し続けると、ヘッドセットがお知らせを少し通知します:「Gaming mode」（ゲームモード）（通知されない場合は、2.4/BTボタンを押します）、USBレシーバーをPCのUSBポートに接続するとヘッドセットは自動的にPCへ接続し、ヘッドセットが正しくお知らせします:「Connected」（接続しました）。

BT接続
電源ボタンを約3秒押し続けると、ヘッドセットがお知らせします:「BT Mode」（BTモード）（通知されない場合は、2.4/BTボタンを押します）。デバイスのBT機能をオンにして、「H898」デバイスを検索します。選択すると接続し、接続が完了するとヘッドセットがお知らせのように通知します:「Connected」（「接続しました」）。

有線接続
ヘッドセットがUSB 2.4GHzワイヤレスモードまたはBTモード接続の場合、TYPE-C - USBケーブルでヘッドセットをPCへ接続すると、ヘッドセットは有線モードに切り替わり、同時にヘッドセットのバッテリーを充電します。

省電力モード＆充電方法

省電力モード
ヘッドセットを10分間接続しない状態に置くと、ヘッドセットは自動的にオフになります。
ヘッドセットを10分間再生しない状態に置くと、ヘッドセットは自動的にオフになります。

デバイス名の説明
バッテリーが低くなると、ヘッドセットは以下のように通知します:「Battery low」。
バッテリー不足」、LEDインジケーターは赤色に点滅します。
Type-C - USBケーブルを使用して、ヘッドセットをPCのUSBポートまたは5V DC充電器へ接続します。充電時にはLEDインジケーターが赤色に点灯します。

デバイス名の説明
1) USBレシーバーデバイス名：H898ワイヤレスヘッドセット
2) BTレシーバーのデバイス名：H898
3) 有線モードのヘッドセット名：H898 USBゲーミングヘッドセット

ボタン機能の説明

2.4GHzモード			
ボタン機能/ライト	機能の説明	操作	通知音
電源ボタン	電源オン/オフ	電源オン/オフ: 3秒間長押し	2.4GHzモード: ゲームモード 電源オフ: 電源オフ
MICのミュートボタン	マイクオン/オフ	短く押す	マイクオン: Di（ディ） マイクオフ: Di du（ディ ディ ドゥ）
音量 +/-ボタン	音量調整	押す/押し続ける	最大音量: Du dong（ドゥ ドゥ ドン） 最小音量: Du dong（ドゥ ドゥ ドン）
2.4/BTボタン	2.4GHz/BT接続モードスイッチ	短く押す	2.4GHzモード: ゲームモード BTモード: BTモード
7.1ボタン	バーチャル7.1サウンド: ドエフェクト オンオフ	短く押す	7.1オン: Di（ディ） 7.1オフ: Di du（ディ ドゥ）
	2.4GHz再接続	5秒間押し続ける	
LEDインジケータ	青	ペアリング時に点滅し、接続後は点灯します	

ボタン機能の説明

有線USBモード			
ボタン機能/ライト	機能の説明	操作	通知音
電源ボタン	再生/一時停止	短く押す	/
MICのミュートボタン	マイクオン/オフ	短く押す	マイクオン: Di（ディ） マイクオフ: Di du（ディ ディ ドゥ）
音量 +/-ボタン	音量を上げます	+ を押す + を押し続ける	最大音量: Du dong（ドゥ ドゥ ドン）
	次の曲	+ を2回押す	/
	音量を下げます	を押す を押し続ける	最小音量: Du dong（ドゥ ドゥ ドン）
	前の曲	を2回押す	/
2.4/BTボタン	/	/	/
7.1ボタン	バーチャル7.1サウンド: ドエフェクト オンオフ	短く押す	7.1オン: Di（ディ） 7.1オフ: Di du（ディ ディ ドゥ）

ボタン機能の説明

BTモード			
ボタン機能/ライト	機能の説明	操作	通知音
電源ボタン	電源オン/オフ	3秒間押し続ける	BTモード BTモード 電源オフ: 電源オフ
	再生/一時停止	短く押す	/
	通話/通話終了	短く押す	/
	通話拒否	3秒間押し続ける	/
MICのミュートボタン	マイクオン/オフ	短く押す	マイクオン: Di（ディ） マイクオフ: Di du（ディ ディ ドゥ）
音量 +/-ボタン	音量を上げます	+ を押す + を押し続ける	最大音量: Du dong（ドゥ ドゥ ドン）
	次の曲	+ を2回押す	/
	音量を下げます	を押す を押し続ける	最小音量: Du dong（ドゥ ドゥ ドン）
	前の曲	を2回押す	/
2.4/BTボタン	2.4GHz/BT接続モードスイッチ	短く押す	2.4GHzモード: ゲームモード BTモード: BTモード
7.1ボタン	ペアリングモードに切替。	5秒間押し続ける	—
LEDインジケータ	青	ペアリング時に点滅し、接続後は点灯します	

対応ホストデバイスと接続方法の一覧は次の通りです:

H898対応ホスト一覧				
対応デバイス	BTモード	2.4GHzモード	有線3.5mmモード	有線USBモード
Androidフォン	Y	2.4Gコンバーター使用	Y	あり（OTGアダプター使用）
Windowsノートパソコン	Y	Y	Y	Y
Windowsデスクトップ	なし	Y	Y	Y
Appleノートパソコン	Y	あり（ドックステーションのUSBポート使用）	Y	あり（USBポート）
スイッチ	Y	Type-Cアダプター	Y	あり（Type-Cアダプター）
PS/3	なし	Y	Y	あり（USBポート）
PS/4	なし	Y	Y	あり（USBポート）
PS/5	なし	Y	Y	あり（USBポート）
XBOX one	なし	なし	Y	なし

保管

ヘッドセットは-5~35℃の清潔で乾燥し、換気が行き届いた部屋に保管してください。腐食性の物質に触れないように、火元と熱源から遠ざけてください。ヘッドセットのバッテリーは保管時にわたり月ごとに充電してください。
内蔵リチウムイオンバッテリー1個

保管方法

ヘッドセットは-5~35℃の条件で保管してください。清潔で乾燥した屋内の環境を選び、腐食性の物質や火気の源を避けてください。保管が長期にわたる場合、ヘッドセットをかならずこまめに充電してください。

注意

1) ヘッドセットは湿度を含んでいない場所に置かないでください。
2) 長時間高音量で使用すると聴覚に障害を及ぼす可能性があります。
3) ケーブルに強く張ってはいけないでください。

RU

Уважаемый пользователь

спасибо за выбор марки REDRAGON . С целью защиты ваших прав и для более качественного обслуживания мы просим учитывать наши условия гарантии.

1. В течение гарантийного периода гарантия распространяется на устранение повреждений, вызванных проблемами в электрической цепи. Повреждения, происходящие по вине человека, такие как разборка, жесткие удары, погружение в воду, подключение к цепи с неправильным током или напряжением, а также ущерб, вызванный стихийными бедствиями, включая пожар, наводнение или землетрясение, в условия гарантии не включены.
2. Расходные детали (например, педаль для ног) и работы по замене запасных частей в гарантию не включены.

Поддержка операционных систем

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11/PS 3/4/5/ XBOX one

Содержимое упаковки:

A. Гарнитура H898 ——— 1 шт.
B. USB-ресивер 2.4 ГГц ——— 1 шт.
C. Съемный микрофон ——— 1 шт.
D. Кабель для зарядки USB Type-C ——— 1 шт.
E. Кабель-переходник Type-C/3,5мм ——— 1 шт.

Инструкции по эксплуатации гарнитуры и ресивера:

Описание кнопок гарнитуры
① Светодиодный индикатор
② Кнопка питания
③ Кнопка включения/выключения микрофона
④ Громкость +/-
⑤ Переключатель режимов 2.4 ГГц/BT.
⑥ Режим виртуального звука 7.1
⑦ Проводное подключение Type-C/ зарядка

27 28

Краткое руководство

Беспроводное подключение 2.4 ГГц
Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, прозвучит звуковое уведомление гарнитуры: "gaming mode"(игровой режим). Если звукового сигнала нет, то нажмите кнопку 2.4/BT. Подключите USB-ресивер к USB-порту компьютера, гарнитура автоматически подключится к ПК, прозвучит уведомление о подключении: "Connected" (подключено).

Подключение BT
Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, прозвучит звуковое уведомление гарнитуры: "BT mode" (если нет, то нажмите кнопку 2.4/BT). Если нет, то нажмите кнопку 2.4/BT. Включите на своем устройстве функцию BT и найдите устройство "H898" и выберите его для подключения. Когда соединение будет установлено, вы услышите уведомление гарнитуры: "connected" (подключено).

Проводное подключение
Когда гарнитура находится в режиме беспроводного соединения 2.4ГГц, подключите гарнитуру к компьютеру с помощью кабеля-переходника Type C/USB. Гарнитура перейдет в режим проводного подключения, при этом начнется зарядка аккумулятора гарнитуры.

Режим энергосбережения и зарядка

Режим энергосбережения
Если гарнитура не подключена более 10 минут, она автоматически выключится.
Если гарнитура не воспроизводит звук более 10 минут, она автоматически выключится.

Зарядка
Если аккумулятор гарнитуры разряжен, прозвучит звуковое уведомление: "battery low" (батарея разряжена), и индикатор LED начнет мигать красным светом каждую минуту. Для зарядки гарнитуры подключите ее к помощью кабеля TYPE C/USB к USB-порту компьютера или к зарядному устройству с напряжением 5В пост. тока. Во время зарядки светодиодный индикатор будет постоянно горить красным цветом.

Имя устройства при подключении

1) Имя устройства при подключении через USB-ресивер: H898 Wireless headset
2) Имя устройства при подключении BT: H898
3) Имя устройства при проводном подключении: H898 USB Gaming Headset

Описание кнопок управления

Беспроводной режим 2.4 ГГц			
Индикаторы/ функции кнопок	Описание функций	Действие	Звук уведомления
Кнопка Power (питание)	Переключать/ Пауза	Нажать однократно	/
Кнопка отключения микрофона	Микрофон вкл/выкл	Нажать однократно	Микрофон вкл: "Di" Микрофон выкл: "Di-di-di"
Кнопка громкость +/-	Настройка громкости	Нажать/Нажать и удерживать	Макс.громкость: "Di-di-di" Мин. громкость: "Di-di-di"
Кнопка 2.4/BT	Переключить режимы 2.4 ГГц/BT	Нажать однократно	Режим 2.4 ГГц: "Gaming mode" Режим BT: "BT mode"
Кнопка 7.1	Режим виртуального звука 7.1 Вкл/Выкл	Нажать однократно	7.1 Вкл.: "Di-di" 7.1 Выкл.: "Di-di-di"
	Повторное подключение 2.4 ГГц	Нажать и удерживать 5 сек.	
ЖК-индикатор	Синий	Мигает при сопряжении, горит постоянно после подключения	

Описание кнопок управления

Режим проводного подключения по USB			
Индикаторы/ функции кнопок	Описание функций	Действие	Звук уведомления
Кнопка Power (питание)	Воспроизвести/ Пауза	Нажать однократно	/
Кнопка отключения микрофона	Микрофон вкл/ выкл	Нажать однократно	Микрофон вкл: "Di-di" Микрофон выкл: "Di-di-di"
Кнопка громкость +/-	Увеличить громкость	Нажать + Нажать и удерживать +	Макс.громкость: "Di-di-di"
	Следующий трек	Нажать дважды +	/
	Уменьшить громкость	Нажать - Нажать и удерживать -	Мин. громкость: "Di-di-di"
	Предыдущий трек	Нажать дважды -	/
	Переключить режимы 2.4 ГГц/BT	Нажать однократно	Режим 2.4 ГГц: "Gaming mode" Режим BT: "BT mode"
Кнопка 7.1	Режим виртуального звука 7.1 вкл/выкл	Нажать однократно	7.1 Включить: "Di-di" 7.1 Выключить: "Di-di-di"

Описание кнопок управления

Режим BT			
Индикаторы/ функции кнопок	Описание функций	Действие	Звук уведомления
Кнопка Power (питание)	Питание вкл/выкл	Нажать и удерживать 3 сек.	Режим BT: "BT mode" Питание выкл: "Power off"
	Воспроизвести/ Пауза	Нажать однократно	/
	Ответить/завершить звонок	Нажать однократно	/
	Отклонить вызов	Нажать и удерживать 2 сек.	/
Кнопка отключения микрофона	Микрофон вкл/выкл	Нажать однократно	Микрофон вкл: "Di-di" Микрофон выкл: "Di-di-di"
Кнопка громкость +/-	Увеличить громкость	Нажать + Нажать и удерживать +	Макс.громкость: "Di-di-di"
	Следующий трек	Нажать дважды +	/
	Уменьшить громкость	Нажать - Нажать и удерживать -	Мин. громкость: "Di-di-di"
	Предыдущий трек	Нажать дважды -	/
Кнопка 2.4/BT	Переключить режимы 2.4 ГГц/BT	Нажать однократно	Режим 2.4 ГГц: "Gaming mode" режим Режим BT: "BT mode"
Кнопка 7.1	Вход в режим подключения BT	Нажать и удерживать 5 сек.	—
ЖК-индикатор	Синий	Мигает при сопряжении, горит постоянно после подключения	

Список совместимых устройств и способов подключения приведен ниже:

Список совместимых устройств для гарнитуры H888				
Тип устройства	Режим BT	Режим 2,4 ГГц	Проводное через порт 3,5мм	Проводное через порт USB
Телефон Android	Да	С помощью конвертера 2.4 ГГц	Да	Да (OTG-адаптер)
Ноутбук Windows	Да	Да	Да	Да
Настольный ПК Windows	Да	Да	Да	Да
Ноутбук Apple	Да	Да (через USB-порт док-станции)	Да	Да - для USB-порта
Switch	Да	Адаптер Type-C	Да	Да - для адаптера Type-C
PS/3	Нет	Да	Да	Да - для USB-порта
PS/4	Нет	Да	Да	Да - для USB-порта
PS/5	Нет	Да	Да	Да - для USB-порта
Xbox One	Нет	Нет	Да	Нет

Хранение

Храните гарнитуру в чистом, сухом и проветриваемом помещении, при температуре окружающей среды -5~35℃. Следует избегать контакта с агрессивными веществами, хранить вдали от огня и источников тепла. В период хранения гарнитуры аккумулятор следует заряжать каждые шесть месяцев.
Встроенный литий-ионный аккумулятор - 1 шт.

Хранение устройства

Условия хранения гарнитуры при температуре от -5 ~ 35 ℃ , в чистом и сухом помещении. Пожалуйста, держите гарнитуру подальше от коррозионно-активных веществ и источников огня или тепла, заряжайте устройство каждые 6 месяцев.

Примечание

1) Не подвергать гарнитуру воздействию высокой влажности и сырости.
2) Высокая громкость в течение длительного времени может нанести вред слуху.
3) Не прикладайте избыточное усилие для извлечения кабеля.

PL

Obsługiwane systemy operac

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11/PS 3/4/5/ XBOX one

Drogi Użytkowniku

Dziękujemy za wybranie marki REDRAGON . Aby chronić swoje prawa i korzystać z lepszej obsługi klienta, zwróć uwagę na nasze warunki gwarancji.

1. Wskazane gwarancji naprawa jest objęta gwarancją w przypadku awarii spowodowanej problemami z obwodami elektrycznymi. Nie uwzględnia się szkód spowodowanych przez człowieka, takich jak demontaż, silne uderzenia, zanurzenie w wodzie, podłączanie do niewłaściwego prądu lub napięcia ani szkód spowodowanych przez klęski żywiołowe, takie jak pożar, powódź lub trzęsienie ziemi.
2. Części eksploatacyjne (np. stopka) oraz części zamienne nie są objęte naszą gwarancją.

Zawartość opakowania:

A. H898 Zestaw słuchawkowy ——— 1 szt.
B. Odbiornik USB 2.4 GHz ——— 1 szt.
C. Odłączany mikrofon ——— 1 szt.
D. Kabel do ładowania TYPE C ——— 1 szt.
E. Kabel TYPE-C na 3,5 mm ——— 1 szt.

Instrukcje dotyczące słuchawek i nadajnika:

Instrukcje dotyczące przycisków słuchawek
① Wskaźnik LED
② Przycisk zasilania
③ Przycisk włączania/wył