封面

REDRAGON
NOMEN
GAMING HEADSET

Please scan here to download user manual

Gaming Headset Operating Instructions

封底

REDRAGON
NOMEN
GAMING HEADSET

Please scan here to download user manual

Gaming Headset Operating Instructions

US UK

Dear user

Thank you for choosing our REDRAGON product. To protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules.

1. Within guaranty period, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Other damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, plugging into improper current or voltage, and damage caused by natural disasters such as fire, flood, or earthquake are not included.
2. Consumable parts (such as foot pad) and spare parts replacement are not included in our warranty.

OS support

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11/PS4 Xbox ONE

Nomen headset button instructions

1. Volume +
2. Power/MIC button
3. Volume -
4. LED/Virtual 7.1 mode switch button
5. Type-C charging port
6. Indicator for power and pairing
7. Transmitter indicator



Contents in package:

A. Hades Headset ----------1PCS
B. Transmitter ----------1PCS
C. TYPE-C to 3.5mm cable ----------1PCS
D. Type-C to USB cable ----------1PCS

How to charge

Plug Type C Cable to charging port on headset,then the plug another port of cable into USB port(DC 5V) for charging,the indicator at charging port will be light ON in red, the charging time will be 4 hours.

How to pair

1.Plug transmitter into the USB port on PC/PS4/PS5 or tablet,the transmitter light on and flash in Blue.
2.Press power button, headset turn on, Power indicator light ON and flash in Blue
3.Press and hold Volume+ and Volume- buttons for 3 seconds,pairing indicator light ON and flash in blue, the LED will steady on blue after pair sucessful.

Wired connecting

Find the type C to 3.5mm cable in the package, plug it to type C port on headset, and plug 3.5mm to PC port, the headset will connect to PC automatically.
(Note: When using the 3.5 cable, you must turn off the power of the headset)

Operation instructions:

1.Power button and microphone button functions:

1.1 Power ON: Press and hold the power button for 3 seconds to turn it on, the prompt beep is "beep", the blue indicator light is on, it is always on whenit is connected, and it flashes when it is not connected.

1.2 Power OFF: Press and hold the power button for 3 seconds to shut down, the prompt beep is "beep", and the blue indicator light is turned off.

1.3 Microphone on/off: short press the microphone to turn off, the prompt tone "beep" twice; short press the microphone again, the prompt tone "di" once (the microphone is turned on by default)

2.Light button and 7.1 sound channel function:

2.1 Short press the light to turn off, short press the light to turn on

2.2 Press and hold for 3 seconds to switch the 7.1 sound effect, and the prompt sound "beep beep" twice; press and hold for 3 seconds to switch the stereo sound effect, and the prompt sound "beep" once (by default, the stereo sound effect is turned on)

3.Volume + button function:

Short press or long press to increase the volume, and a "beep" sound will be prompted when the loudest sound is reached

4.Volume - button function:

Short press or long press to decrease the volume, and a "beep" sound will be prompted when the sound is the smallest

Low power mode:

When the battery power supply voltage is less than 3.35V, indication tone will beep one time every one minute. After 20 minutes, the headset will turn off

Specification

Frequency : 2.4G
Product type:2403-2477MHz(ISM BAND)
RF Range: >10M
Charging Voltage: DC 5V 500mA
Charging Time: ≈4h
Battery Capacity: 1000mAh
Rated Voltage: 3.7V
Standby Time:≈18h

Headset

Loading Impedance:32±15% OHMS (f=1KHz)
Out Sound Pressure Lever (S.P.L) : 118dB±3dB At 1KHz /0.179V /1mW
Frequency Response: 20~20KHz (at 1KHz Output S.P.L ±10dB)
Total Harmonic Distortion: ≤5%
Power Rating: Normal: 20mW ; Maximum : 30mW

Microphone

Drive Unit Dimensions: Φ6mm * 2.2mm
Sensitivity:- 38±3 dB (0dB=1V/Pa.1KHz)
Directivity: Omnidirectional
Output Impedance:2.2KOHMS
Frequency Response: 100~10000Hz (at 1KHz ±3dB)
Total Harmonic Distortion: ≤5%
S/N Ratio:60dB or More

Remark

1. Do not put the headset in humid and wet place.
2. High volume for long period may damage your hearing.
3. Do not put self's strength to pull the cable.

FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help
This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions (1)this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

California Proposition 65

⚠ WARNING: Risk of Cancer from [Name of one or more chemicals known to cause cancer] And Reproductive Harm From [Name of one or more chemicals known to cause reproductive toxicity] Exposure - www.P65Warnings.ca.gov.

PT

Prezado usuário,

Obrigado por escolher a marca REDRAGON. Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que você observe as regras da nossa garantia.

1. Dentro do período da garantia, os reparos são garantidos nos casos de falha devido a problemas no circuito elétrico. Danos causados pela desmontagem, por impactos violentos, imersão em água, ligação em correntes ou voltagens incorretas e danos causados por desastres naturais, como incêndios, inundações ou terremotos, não estão incluídos.
2. Peças que sofrem desgaste (como pés) e a substituição de peças avulsas não estão incluídas em nossa garantia.

Compatibilidade com OS

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11/PS4 Xbox ONE

Instruções dos botões do headset Nomen

1. Aumentar o volume
2. Botão de energia/Microfone
3. Volume -
4. Botão do modo 7.1 virtual/LED
5. Porta de carga Tipo-C
6. Indicador de energia e pareamento
7. Indicador do transmissor



Conteúdo da embalagem:

A. Headset Hades ---------- 1
B. Transmissor ---------- 1
C. Cabo TIPO-C para 3,5 mm ----------1
D. Cabo TIPO-C para USB ---------- 1

Como carregar

Conecte o cabo Tipo C na porta de carregamento do headset. depois ligue a outra ponta do cabo na porta USB (5 V CC) para carregar. O indicador da porta de carregamento acenderá em vermelho. A carga estará completa em 4 horas.

Como parear

1. Conecte o transmissor na porta USB PC/PS4/PS5 ou tablet, a luz do transmissor se acenderá e piscará em azul.
2. Pressione o botão de energia, o headset se ligará. O indicador de energia ligará e piscará em azul.
3. Pressione e segure os botões Volume+ e Volume- por 3 segundos. O indicador de pareamento se ACENDERÁ e piscará em azul, o LED ficará aceso em azul quando o pareamento for concluído com sucesso.

Conexão com fio

Encontre o capo Tipo C para 3,5mm na embalagem. Ligue na porta tipo C no headset, e ligue o 3,5 mm na porta do PC. O headset ser conectará ao PC automaticamente.
(Observação: Se utilizar o cabo de 3,5 mm, você terá que desligar a energia do headset)

Instruções de operação:

1.Funções do botão de energia e do microfone:

1.1 LIGAR: Pressione e segure o botão de energia por 3 segundos para ligar O aviso sonoro (bip) soará, o indicador azul se acenderá e permanecerá ligado quando conectar; piscará se não conectar.

1.2 DESLIGAR: Pressione e segure o botão de energia por 3 segundos para desligar O aviso sonoro (bip) soará, o indicador azul se apagará

1.3 Microfone ligado/desligado: pressione rapidamente o microfone para desligar. O aviso sonoro será acionado duas vezes. Pressione rapidamente novamente. O aviso sonoro será acionado uma vez (o microfone é ligado por padrão)

2.Botão luminoso e função de som com 7.1 canais:

2.1 Pressione rapidamente a luz para desligar, pressione rapidamente para ligar.

2.2 Pressione e segure por 3 segundos para ligar o efeito de som 7.1 e o aviso sonoro será ativado duas vezes; pressione e segure por 3 segundos para ligar o efeito de som estéreo,e o aviso sonoro será ativado uma vez (por padrão, o efeito de som estéreo estará ligado)

3.Função do botão Volume +:

Pressione rapidamente ou pressione e segure para aumentar o volume. Um aviso sonoro será ativado quando o volume máximo for atingido.

4.Função do botão Volume-:

Pressione rapidamente ou pressione e segure para reduzir o volume. Um aviso sonoro será ativado quando o volume mínimo for atingido.

Modo de baixa energia:

Se a carga da bateria estiver abaixo de 3,35 V, o tom de indicação emitirá um bip uma vez por minuto. Após 20 minutos o headset se desligará.

Especificações

Frequência: 2,4 G
Tipo de produto: 2403-2477 MHz (BANDA ISM)
Faixa de RF: > 10 M
Tensão de carga: 5V CC 500 mA
Tempo de carregamento: ≈ 4h
Capacidade da bateria: 1000 mAh
Tensão nominal: 3,7 V
Em espera: ≈ 18 h

Headset

Impedância de carga: 32±15% OHMS (F=1KHz)
Nível de pressão sonora (S.P.L) : 118 dB ±3 dB a 1 KHz/0,179V/1 mW
Frequência de resposta 20~20 KHz (a 1 KHz Saída S.P.L ±10dB)
Distorção harmônica total: ≦ 5%
Potência nominal: Normal: 20mW; Máximo: 30mW

Microfone

Dimensões da unidade acionadora: Φ6 mm * 2,2mm
Sensibilidade:- 38±3 dB (0 dB=1V/Pa.1 KHz)
Padrão polar: Omnidirecional
Impedância de saída: 2,2 KOHMS
Frequência de resposta 100~10000Hz (a 1 KHz ±3 dB)
Distorção harmônica total: ≦ 5%
Razão sinal/ruído:60 dB ou mais

Aviso

1) Não deixe o headset em local molhado ou úmido.
2) Som em alto volume por períodos prolongados pode afetar sua audição.
3) Não force ao puxar o cabo.

RU

Уважаемый пользователь

спасибо за выбор марки REDRAGON. С целью защиты ваших прав и для более качественного обслуживания мы просим учитывать наши условия гарантии.

1. В течение гарантийного периода гарантия распространяется на устранение повреждений, вызванных проблемами в электрической цепи. Повреждения, произошедшие по вине человека, такие как разборка, жесткие удары, погружение в воду, подключение к цепи с ненормативным током или напряжением, а также ущерб, вызванный стихийными бедствиями, включая пожар, наводнение или землетрясение, в условия гарантии не включены.
2. Расходные детали (например, педаль для ног) и работы по замене запасных частей в гарантию не включены.

Поддержка ПО

Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win11/PS4 Xbox ONE

Описание кнопок гарнитуры Nomen

1. Громкость +
2. Кнопка Питание/Микрофон
3.Громкость-
4. Кнопка Индикатор/Режим виртуального звука 7.1
5. Разъем для зарядки Type-C
6. Индикатор питания и режима подключения
7. Индикатор трансмиттера



Содержимое упаковки:

A. Гарнитура Hades ---------- 1 шт
B. Передатчик ---------- 1 шт
C. Кабель-переходник Type-C/ 3,5 мм ---------- 1 шт
D. Кабель-переходник Type-C/USB ---------- 1 шт

Зарядка

Подключите кабель Type C к зарядному порту гарнитуры, затем подключите другой кабель к USB-порту (5 В пост.тока), индикатор на зарядном порту загорится красным, время зарядки составит 4 часа

Как выполнить сопряжение

1.Подключите передатчик к USB-порту ПК / PS4 / PS5 или планшета, индикатор передатчика загорится и начнет мигать синим цветом.
2.Нажмите кнопку питания, гарнитура включится, индикатор питания загорится и начнет мигать синим цветом
3. Нажмите и удерживайте кнопки регулировки громкости + и - в течение 3 секунд, индикатор сопряжения загорится и начнет мигать синим цветом, после успешного сопряжения индикатор будет постоянно гореть синим

Проводное подключение

Подключите входящий в комплект кабель-переходник Type C /3,5 мм к порту Type C на гарнитуре, а другой конец кабеля подключите к аудиоразъему 3,5 мм на ПК, гарнитура автоматически подключится к ПК (Примечание: При использовании кабеля с аудиоразъемом 3,5 необходимо отключить питание гарнитуры)

Инструкции по эксплуатации:

1、Функции кнопки питания и кнопки микрофона:

1.1 Включить питание: Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, чтобы включить его, устройство издаст тональный звуковой сигнал, индикатор загорится синим и будет гореть постоянно при наличии подключения При отсутствии подключения индикатор будет мигать

1.2 Выключить питание: Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, чтобы выключить гарнитуру, устройство издаст тональный звуковой сигнал, индикатор выключится

1.3 Включить/выключить микрофон: коротко нажмите кнопку микрофона для выключения, дважды раздастся тональный звуковой сигнал, снова коротко нажмите кнопку микрофона, устройство издаст тональный сигнал (микрофон включен по умолчанию).

2.Кнопка подсветки и функция 7.1 -канального звука:

2.1 Коротко нажмите кнопку, чтобы включить или выключить подсветку

2.2 Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы включить звуковой эффект 7.1, устройство издаст двойной тональный сигнал, нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы переключиться в режим стерео, устройство издаст один тональный сигнал (по умолчанию включен режимстерео)

3、Кнопка Volume + :

Нажмите коротко или более долго, чтобы увеличить звук, гарнитура издаст звуковой сигнал, когда будет достигнут наивысший уровень громкости

4、Кнопка Volume - :

Нажмите коротко или более долго, чтобы уменьшить звук, гарнитура издаст звуковой сигнал, когда будет достигнут наименьший уровень звука

Работа при низком заряде аккумулятора:

Когда напряжение питания аккумулятора составляет менее 3,35 В, через каждую минуту будет издаваться звуковой сигнал. По истечении 20 минут гарнитура отключится

Технические характеристики

Частота: 2,4 ГГц
Тип: 2403-2477 МГц (ISM диапазон)
РЧ-диапазон: ＞10 м
Зарядное напряжение: 5 В пост.тока 500 мА
Время зарядки: Примерно 4 ч
Емкость аккумулятора: 1000 мА/ч
Номинальное напряжение: 3,7 В
Длительность периода ожидания : ≈ 18 ч

Гарнитура

Сопротивление нагрузки: 32±15% Ом (при частоте 1 кГц)
Уровень звукового давления (УЗД): 118 дБ±3 дБ при 1 кГц /0,179 В/1 мВт
Частотная характеристика: 20~20 кГц (при УЗД ±10 дБ при частоте 1 кГц)
Полное гармоническое искажение: ≦ 5%
Энергопотребление Обычно: 20 мВт ; Максимум: 30 мВт

Микрофон

Размеры излучателя: Ф6 мм * 2,2 мм
Чувствительность: -38±3 дБ (0 дБ=1 В/Па.1 кГц)
Направленность: Всенаправленный
Выходное сопротивление:- 2,2 кОм
Частотная характеристика: 100~10000 Гц (±3 дБ при 1 кГц)
Полное гармоническое искажение: ≦ 5%
Отношение сигнал/шум:-60 дБ или более

Примечание

1) Не подвергать гарнитуру воздействию высокой влажности и сырости.
2) Высокая громкость в течение длительного времени может нанести вред слуху.
3) Не прилагайте избыточное усилие для извлечения кабеля.

型号	红龙H838 9151	备注： 尺寸：L100*W100mm 材质：80g书写纸，装钉成本 印刷：单色					
名称	说明书(英+巴西+俄)						
日期	2023-3-1						
页码	1 OF 1	文件编号					
绘图	吴九香	审核		核准		版本	A.0

Eastentimes Tech