封面

封底

US UK

Dear user

Thank you for choosing our REDRAGON product. To protect your rights and for better customer service, we ask that you note our warranty rules.

1. Within guaranty period, repair is guaranteed for failure due to electrical circuit problems. Other damages, such as disassembly, hard impacts, submersion into water, and damage caused by natural disasters, are not covered. Damage caused by natural disasters, such as fire, flood, or earthquake are not included.
2. Consumable parts (such as foam pad) and spare parts replacement are not included in our warranty.

OS Support

Windows XP/Vista/Win 7/Win 8/Win 10/Win 11

Packaging content:

A. Headset — 1PCS
B. USB receiver — 1PCS
C. TYPE-C charging cable — 1PCS

2

Headset button and receiver LED indication:

Receiver LED:
□ Blue LED twinkle: Connecting cut off
□ Blue LED light on: Connected, MIC ON
□ Blue LED OFF: Connected, MIC mute

Headset button:
□ Volume +
□ Volume -
□ Power / ON/OFF
□ TYPE-C charging port
□ 7.1 button
□ Light switch
□ MIC ON/OFF
□ Mode indicator light

Detachable Microphone

The headset microphone is detachable, please plug it into headset according the fix point, follow the instruction as following photos to plug in.

3

How to charge the headset battery

1. Plug the charging cable to type-C slot on headset, plug the charging cable to USB port on PC or DC 5V power adapter, the headset LED turns ON in red while charging, the charging time is around 2.5 hours.
2. At 2.4G mode, charging by power adapter : LED turn ON in Red ,Twinkle in blue2.4G connecting cut off while charging, headset's turn OFF after 10 minutes, charging port LED light on in blue, the blue light is twinkle waiting for pair.
3. At 2.4G mode, charging by PC : 2.4G connectivity will be cut off, headset now works via wired connection, LED turns ON in red ,twinkle in blue, it is turn OFF after charging completed.
4. Charging at BT mode, the headset will be turns OFF, LED is turn ON in red, LED turns OFF when charging complete.
5. Charging when headset turns OFF, the LED's ON in red, the Red LED will be turn off after charging complete.

Device name

1. USB dongle (USB receiver): H510-PRO Wireless headset
2. BT mode headset name: H510-PRO
3. Wired mode headset name:H510-PRO USB Gaming Headset

How to pair

1. Turn OFF headset, take OFF USB dongle.
2. Press power button to turn on headset, LED turns ON in blue, flash slowly,press7.1 button twice quickly, headset is switch to 2.4G mode, indication tone:- gaming mode.
3. Plug USB dongle to PC or PS4 or smart phone, the dongle LED is on in blue, the blue light is twinkle waiting for pair.

4. Press and hold microphone button for 3 seconds, pairing completed, indication tone: gaming mode.
5. For re-connecting, Headset and dongle will be pairing automatically, dongle LED lights ON in blue.

Headset function instruction

Wired mode:

1) Plug headset dongle to PC/PS4/Smart phone (via Type-C port), dongle LED lights ON then twinkle waiting for pairing.
2) Press power button to turn ON headset, double click 7.1 button start to pairing headset and dongle,LEDs are light on in BLUE after pairing completed. The LEDs are twinkle if pairing failed.
3) Adjust volume by volume + / - buttons.
4) Microphone's default is ON, press MIC button to turn it OFF(Dongle LED Turns OFF now), press MIC button again to turn it ON(Dongle LED Turns ON Now).
5) Headset default to stereo sound effect, Click 7.1 button to switch the sound to virtual 7.1 sound effect, headset pump "do do" for indication,do it again switch back to stereo sound (headset pump "do"for indication).
6) Button function in 2.4G as following.



4

2.4GHz mode			
Function/Button/ Indicator	Function instructions	How to process	Indication tone
2.4G wired mode MIC switch button	Switch 2.4G wired mode and BT mode	Double click 7.1 button	2.4G wired mode connecting complete:"Gaming Mode." BT mode connecting complete:"Bluetooth mode. Pairing."
7.1 button	For stereo sound switch to virtual 7.1 sound	Click	Default in stereo sound: "Ding Ding". Switch to 7.1 Virtual:"Do Do"
Volume+ button	Increase volume	Click , press and hold	Max volume: "Do Ding"
Volume- button	Decrease volume	Click , press and hold	Minimum volume: "Ding Do"
Microphone ON/OFF button	MIC ON/Mute	Click	Mute:"Ding Ding". ON:"Do Do"
Light button	LOGO lighting effect switch, breathing lights effect and turn OFF lights	Click	4 color cycles:- breathing lights effect - Turn off lights
Power button	ON/OFF	Turn ON : Press and hold for 2 seconds. Turn OFF : Press and hold for 4 seconds.	"Gaming Mode" / "Power OFF"

5

USB wired mode

Function/Button/ Indicator	Function indicator	How to process	Indication tone
Volume+ button	Increase volume	Click , press and hold	Max volume:"Do Ding"
Volume- button	Decrease volume	Click , press and hold	Minimum volume: "Ding Do"
Microphone ON/OFF button	MIC ON/Mute	Click	Mute:"Ding Ding". ON:"Do Do" Default is ON,Dongle LED is ON
Power button	ON/OFF	Turn ON:Press and hold for 3 second Turn OFF:Press and hold for 3 seconds	Default in stereo sound effect, Click 7.1 button to switch the sound to virtual 7.1 sound effect, headset pump "do do" for indication,do it again switch back to stereo sound (headset pump "do"for indication)
7.1 button	For stereo sound switch to virtual 7.1 sound	Click	Default in Stereo sound: Click 7.1 Virtual:"Do Do"
Light button	Switch backlight effect and turn OFF backlight	Click	4 color cycles:- breathing lights effect - turn off lights
Charging indicator	Red LED	LED lights on in RED, it turns OFF when charging complete	
Charging indicator	Blue LED	Twinkle when it is turn ON, lights ON after connecting	

6

Wired mode:
11. Please take off the dongle if headset works at 2.4G mode.
12. Turn on the headphones, switch them to 2.4G mode, and you will hear a prompt tone Gaming Mode. Then, plug the USB-C TYPE-C port into the headphones, and connect the other end to your computer. The headset will be connected through TYPE-C port. The blue lights will flash and the red light will light up.
13. PC will detect the headset as H510-PRO USB Gaming Headset.
14. Adjust volume by volume + / - buttons.
15. Microphone's default is ON, press MIC button to turn it OFF(Dongle LED Turns OFF now), press MIC button again to turn it ON(Dongle LED Turns ON Now).
16. Headset default to stereo sound effect, Click 7.1 button to switch the sound to virtual 7.1 sound effect, headset pump "do do" for indication,do it again switch back to stereo sound (headset pump "do"for indication).
17. The headset can not switch to Bluetooth and 2.4G mode when it is connected with wired mode. If you want to use 2.4G mode, it must be plug off the cable before headset switch to Bluetooth and 2.4G mode.
18. Button function in wired mode as following:



7

Bluetooth mode:
1. Turn on headset, double click 7.1 button switch to BT mode, indication tone "Bluetooth mode. Pairing", headset ready to pair.
2. The headset compatible with most smart phone and other device.
3. Turn on bluetooth function on your smart phone or other device, search the bluetooth device as press the search button to find the headset,headset indication tone pump.
4. Find the headset device named H510-PRO in the list, then press it to pairing.
5. The indication tone "connected" after pairing successful.
6. Headset default to stereo sound in Bluetooth mode, not available with other sound effect.
7. Button function in Bluetooth mode as following:



8

Bluetooth mode			
Function/Button/ Indicator	Function indicator	How to process	Indication tone
2.4G wired mode/ BT switch button	Switch 2.4G wired mode and BT mode	Double click 7.1 button	BT mode connecting complete:"Bluetooth mode. Pairing."
Volume+ button	Increase volume	Click	Max volume:"Do Ding"
Volume- button	Decrease volume	Click	Minimum volume:"Ding Do"
Microphone ON/OFF button	MIC ON/Mute	Click	Mute:"Ding Ding". ON:"Do Do"
Power button	ON/OFF	Turn ON:Press and hold for 3 second Turn OFF:Press and hold for 3 seconds	Default in Stereo: "Ding Ding"
7.1 button	Switch the sound switch to virtual 7.1 sound	Click	Default in Stereo (wired): Click 7.1 Virtual:"Do Do"
Light button	Switch backlight effect and turn OFF backlight	Click	4 color cycles:- breathing lights effect - turn off lights
Charging indicator	Red LED	LED lights on in RED, it turns OFF when charging complete	
Charging indicator	Blue LED	Twinkle when it is turn ON, lights ON after connecting	

9

The headset compatibility:

H510-PRO works with following devices			
Available devices	Bluetooth	2.4G	wired
Android phone	Yes	Yes (with type C adapter)	Yes (with type C adapter)
Apple phone	Yes	Yes(iPhone 15 USB port)	Yes(iPhone 15 USB port)
Windows notebook	Yes	Yes (by USB port)	Yes (by USB port)
Windows PC	N/A	Yes (by USB port)	Yes (by USB port)
Apple notebook	Yes	Yes (Type C adapter to USB-Yes (Type C adapter to USB	
switch	Yes	Yes (with type C adapter)	Yes (with type C adapter)
PS3	N/A	Yes (by USB port)	Yes (by USB port)
PS4	N/A	Yes (by USB port)	Yes (by USB port)
PS5	N/A	Yes (by USB port)	Yes (by USB port)
XBOX one	N/A	N/A	N/A

Low power warning

The headset indicator lights up in Red and twinkle when the power is below to 3.3V, the indication tone "Battery low", then USB dongle LED twinkle, the headset turn OFF automatically when the power is below to 3.25V.

11

How to keep the headset

This headset should be kept in the condition of temperature of 0 ~ 35°C, it should be a motor which it is clean and dry environment, please keep it away the corrosive objects and the fire or heat source, please charge the headset every 6 months.

Remark

1. Please charge the headset in humid and wet place.
2. High volume for long period may damage your hearing.
3. Do not put soft strength to pull the cable.

12

FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:(1)this device may not cause harmful interference, and (2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

California Proposition 65

⚠ WARNING: Risk of Cancer from Diacetyl of one or more chemicals known to cause cancer,Risk Reproductive Harm From Diacetyl of one or more chemicals known to cause reproductive toxicity!Exposure - www.P65Warnings.ca.gov.

13

PT

BATTERY SAFETY GUIDELINES

DO NOT open the battery (with a different model).
DO NOT use the product if the battery shows signs of damage including, but not limited to tearing, deformation, leakage, or the smell of electrolyte material.
DO NOT touch the battery if material is leaking and seek immediate medical attention if exposed to the electrolyte material. Electrolyte is toxic.
DO NOT expose the battery to liquid, heat, sunlight, or direct fire (or product itself), or other non-standard operating condition.
DO NOT dispose of battery improperly except for proper disposal and recycling as required by local laws and regulations.
DO NOT impact, bend, alter, disassemble, or otherwise damage the battery as the contents are volatile, hazardous, and can be harmful.

⚠ CAUTION

Failing to follow all safety guidelines may result product damage, explosion, fire, and/or electric shock.

Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exempts de licence conformes aux RSS d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences; (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

15

Prezado usuário,

Obrigado por escolher a marca REDRAGON. Para proteger seus direitos e oferecer um melhor atendimento ao cliente, pedimos que anote as regras de nossa garantia.

1. Dentro do período da garantia, os reparos são garantidos nos casos de falha devido a problemas no circuito elétrico. Outros danos, como desmontagem, impactos duros, submersão, imersão em água, ligação em curto-circuito ou extrações incorretas e danos causados por desastres naturais, como incêndios, inundações ou terremotos, não estão incluídos.
2. Peças que sofrem desgaste (como pela) e a substituição de peças avulsas não estão incluídas em nossa garantia.

Compatibilidade com OS

Windows XP/Vista/Win 7/Win 8/Win 10/Win 11

Conteúdo da embalagem:

A. Headset — 1 pcs
B. Dongle USB — 1 pcs
C. Cabo para carregamento tipo-C — 1 pcs

16

Botão do headset e LED indicador do receptor:

LED do receptor:
□ Azul LED piscando: conexão cortada
□ LED azul acesa: conectado, microfone ligado
□ LED azul desligado: conectado, microfone mudo

Botão do headset:
□ Volume +
□ Baixar o volume
□ Ligação/Desligamento do LED
□ Porta de carregamento Type-C
□ 7.1 botão
□ Chave da iluminação
□ MIC LIGA/DESLIGA
□ Indicador luminoso de funcionamento

Microfone destacável

O fone de ouvido do headset é destacável. Conecte o microfone no headset no ponto indicado. Siga as instruções nas fotos a seguir.

17

Como carregar a bateria do headset

1) Conecte o cabo de carregamento no entrada tipo-C do headset, ligue o cabo na porta USB do PC ou adaptador de energia DC 5V, o LED do headset ficará vermelho durante a carga, que estará completa em 2.5 horas.
2) No modo 2.4G, com carregamento pelo adaptador de energia, o LED ACENDE em vermelho e o celeste 2.4G é desligado durante a carga, o headset é DESLIGADO após 10 minutos. ACENDE em vermelho e APAGA quando a carga está completa. Porta de carregamento do fone de ouvido: a luz azul está acesa durante a carga e pisca lentamente após a conclusão.
3) No carregamento no modo Bluetooth, o headset é DESLIGADO, o LED ACENDE em vermelho e APAGA quando a carga está completa.
4) Carregamento ao desligar o headset DESLIGADO, o LED ACENDE em vermelho e APAGA quando a carga está completa.

Nome do dispositivo

1) Dongle USB (receptor USB): H510-PRO Wireless headset
2) Nome do headset no modo Bluetooth: H510-PRO
3) Nome do headset no modo com fio: H510-PRO USB Gaming Headset

Como parear

1) DESLIGUE o headset, remova o dongle USB.
2) Pressione o botão de energia para ligar o headset, o LED ACENDERÁ em azul e piscará lentamente. Pressione o botão 7.1 duas vezes rapidamente. O headset passará para o modo 2.4G, tom de indicação: "Modo de jogo".
3) Conecte o dongle USB no PC, no PS4 ou no smartphone. O LED do dongle acenderá em azul, que ficará piscando, aguardando o parceiro.

18

4) Pressione e segure o botão do microfone por 3 segundos, conclua o parceiro. Áudio indicação: gaming mode.
5) Para reconexão, o headset e o dongle farão o parceiro automaticamente e o LED do dongle ACENDERÁ em azul.

Instruções das funções do headset

Modo 2.4GHz

1) Conecte o dongle do headset ao PC/PS4/Smartphone (por meio da porta Type-C). O LED do dongle ACENDERÁ e piscará no parceiro.
2) Pressione o botão de energia para ligar o headset. Clique o botão 7.1 e ouça o parceiro. O LED do dongle e do headset acenderão em AZUL quando o parceiro estiver concluído. Os LEDs piscarão se o parceiro falhar.
3) O microfone é ligado por padrão.
4) O microfone ou LIGADO por padrão. Pressione o botão MIC para DESLIGAR (O LED do dongle está DESLIGADO), pressione novamente para LIGAR (o LED do dongle se ACENDE again).
5) O áudio do headset tem efeitos sonoros estéreo por padrão. Clique no botão 7.1 vezes para passar o áudio para o efeito sonoro 7.1. O headset emite "do, do" como indicação. Repita a operação para ver o áudio estéreo (o headset emite "do" como indicação).
6) A função do botão de 2.4G é a seguinte.

20

modo 2.4GHz			
botão/função/ indicador	Instrução da função	Como proceder	Áudio indicativo
Botão de conexão do sexto eixo (modo 2.4G)	Alterna entre os modos 2.4G e Bluetooth	Clique duas vezes o botão 7.1	Conexão no modo 2.4G concluída:"Modo de jogo". Conexão no modo Bluetooth concluída:"Modo Bluetooth. Emparelhamento."
Botão 7.1	Para som estéreo, pressione para ativar 7.1 virtual	Clique	Padrão com som estereofônico no botão 7.1 Ou Ou
Botão de Volume+	Aumentar volume	Clique , pressione e segure	Volume máximo: "Do Ding"
Botão de Volume-	Baixar volume	Clique , pressione e segure	Volume mínimo: "Ding Do"
Botão LIGA/DESLIGA do microfone	MIC LIGADO/ Mudo	Clique	Mudo:"Ding Ding". LIGADO:"Do Do". Padrão é LIGADO, Dongle LED está ligado
Botão de iluminação	Controle de 5 maneiras: efeito de respiração da luz, desligamento da luz, ciclo de 4 cores, desligamento da luz	Clique	Ciclo de quatro cores:- efeito de respiração da luz - desligue a luminária
Botão de energia	LIGA/DESLIGA	LIGAR: Pressione e segure por 3 segundos. DESLIGAR: Pressione e segure por 3 segundos	"Modo de jogo" /"DESLIGAR"

21

Modo com fio:
1) Desconecte o dongle ao o headset funcionar no modo 2.4G.
2) Ligue o headphone, passe para o modo 2.4G e você ouvirá o tom de aviso do Modo de Jogo. Em seguida, conecte o cabo USB TIPO C no headphone e conecte na porta USB do PC/PS4/smartphone (por meio da porta TIPO C). A luz azul piscará e a luz vermelha ficará acesa.
3) O PC detecta o headset como H510-PRO USB Gaming Headset.
4) Ajuste o volume com os botões +/-.
5) O microfone ou LIGADO por padrão. Pressione o botão MIC para DESLIGAR (o indicador sonora será "Ding Ding"). Repita a operação para LIGAR (o indicador sonora será "Ding"). O indicador de dongle está DESLIGADO, pressione novamente para LIGAR (o LED do dongle se ACENDE again).
6) O headset não pode estar pareado com o modo Bluetooth e 2.4G ao estiver conectado ao modo com fio. Se você quiser usar o modo 2.4G, é preciso desconectar o cabo para parear para o modo Bluetooth e 2.4G.
7) A função do botão no modo com fio é a seguinte:

22

Modo de Cabo USB			
botão/função/ indicador	Indução da função	Como proceder	Áudio indicativo
Botão de Volume+	Aumentar volume	Clique , pressione e segure	Volume máximo: "Do Ding"
Botão de Volume-	Baixar volume	Clique , pressione e segure	Volume mínimo: "Ding Do"
Botão LIGA/DESLIGA do microfone	MIC LIGADO/ Mudo	Clique	Mudo:"Ding Ding". LIGADO:"Do Do". Padrão é LIGADO, Dongle LED está ligado
Botão de energia	LIGA/DESLIGA	Clique , pressione e segure	Padrão: "Ding Ding"
Botão 7.1	Para som estéreo, pressione para ativar 7.1 virtual	Clique	Padrão com som estereofônico no botão 7.1 Ou Ou
Botão de iluminação	Troca dos efeitos de luz: efeito de respiração da luz, desligamento da luz	Clique	Ciclo de quatro cores:- efeito de respiração da luz - desligue a luminária
Indicador de carregamento	LED vermelho	O LED acende em vermelho quando a carga está completa	
Indicador de carregamento	LED azul	Piscará quando estiver ligado, ficará aceso quando	

23

Compatibilidade do headset:

H510-PRO funciona com os seguintes dispositivos			
Dispositivos disponíveis	Bluetooth	2.4G	cabo
Celular Android	Sim	Sim (com adaptador tipo-C)	Sim (com adaptador tipo-C)
Telefone Apple	Sim	Sim (porta OTG para USB)	Sim (porta OTG para USB)
Notebook Windows	Sim	Sim (na porta USB)	Sim (na porta USB)
PC Windows	N/A	Sim (na porta USB)	Sim (na porta USB)
Notebook Apple	Sim	Sim adaptador Type-C para USB	Sim adaptador Type-C para USB
switch	Sim	Sim (com adaptador tipo-C)	Sim (com adaptador tipo-C)
PS3	N/A	Sim (na porta USB)	Sim (na porta USB)
PS4	N/A	Sim (na porta USB)	Sim (na porta USB)
PS5	N/A	Sim (na porta USB)	Sim (na porta USB)
XBOX one	N/A	N/A	N/A

Aviso de energia baixa

O indicador do headset acende em vermelho e piscará quando a tensão estiver abaixo de 3.3V. Um aviso sonoro de indicação "Bateria fraca", em seguida o LED do dongle USB piscará. O headset se DESLIGARÁ automaticamente quando a tensão cair abaixo de 3.25 V.

25

Como manter o headset

Este headset deve ser mantido em temperatura de 0~35 °C. Deve estar em ambiente interno limpo e seco. Mantenha afastado de substâncias corrosivas e de fogo e de fontes de calor. Carregue o headset a cada 6 meses.

Aviso

1. Não deixe o headset em local úmido ou úmido.
2. Som em alto volume por períodos prolongados pode afetar sua audição.
3. Não force ao puxar o cabo.

26

RU

Уважаемый пользователь

спасибо и выбор марки REDRAGON с целью защиты ваших прав и для более лучшего обслуживания клиентов, мы просим вас ознакомиться с правилами гарантии.

1. В течение гарантийного периода гарантия распространяется на устранение повреждений, вызванных проблемами в электрической цепи. Повреждения, произошедшие по иной причине, такие как разборка, жесткие удары, погружение в воду, подключение к цепи с кратковременным телом или напряжением, а также повреждения, вызванные стихийными бедствиями, включая пожарные или землетрясения, в условия не входят.
2. Расходные детали (например, подушка для ног) и работы по замене запасных частей в гарантии не включены.

27

Поддержка операционных систем

Windows XP/Vista/Win 7/Win 8/Win 10/Win 11

Содержимое упаковки:

A. Гарнитура — 1 шт
B. USB ресивер — 1 шт
C. Зарядный кабель USB Type-C — 1 шт

28

Функции кнопок и светодиодная индикация ресивера Светодиод ресивера:

□ Синий светодиод мигает: соединение прервано
□ Синий светодиод горит: подключено, микрофон включен
□ Синий светодиод выключен: микрофон выключен

Кнопки гарнитуры:

□ Громкость +
□ Громкость -
□ Питание Вкл/Выкл
□ Зарядный порт USB Type-C
□ Переключатель аудиоэффекта 7.1
□ Переключатель микрофона
□ Фонд. вход, выход
□ Светодиод индикатор

Съемный микрофон

Микрофон гарнитуры является съемным, подключите его к гарнитуре в точке крепления, следуйте инструкциям для подключения на рисунке ниже.

29

Зарядка аккумулятора гарнитуры

1) Подключите кабель зарядки к разъему USB Type-C на гарнитуре, а другой конец к USB порту ПК или адаптеру питания постоянного тока 5 В. Светодиодный индикатор гарнитуры будет гореть красным во время зарядки, время зарядки составляет около 2,5 часов.
2) В режиме 2.4G при зарядке от адаптера светодиодный индикатор зарядки гарнитуры, то светодиодный индикатор красный, и он остается красным в течение 10 минут, индикатор погаснет. Гарнитура выключится через 10 минут, индикатор перестанет мигать, когда зарядка завершится.
3) В режиме подключения 2.4 ГГц, если гарнитура подключена к компьютеру, то подключение 2.4 ГГц прерывается и гарнитура переходит в режим проводного подключения, микрофон гарнитуры включен, светодиодный индикатор горит красным, и он остается красным после завершения зарядки.
4) При зарядке в режиме BT гарнитура выключается, светодиод горит красным и гаснет после завершения зарядки.
5) При зарядке гарнитуры в выключенном состоянии светодиод горит красным и гаснет после завершения зарядки.

Имя устройства

1) Имя ресивера (USB-адаптер): H510-PRO беспроводной
2) Имя гарнитуры BT: H510-PRO
3) Имя проводного подключения: H510-PRO USB Gaming Headset

Выполнение беспроводного подключения

1) Выключите гарнитуру, отсоедините USB-адаптер.
2) Нажмите и удерживайте кнопку питания гарнитуры, светодиод загорится синим цветом, медленно мигает. Дважды быстро нажмите кнопку аудиоэффекта 7.1, гарнитура переключится в режим 2.4 ГГц, прозвучит звуковой сигнал "Gaming mode" (игровой режим).

30

3) Подключение USB-адаптера к ПК, PS4 или смартфону, индикатор адаптера загорится синим и будет мерцать в ожидании сопряжения.
4) Нажмите и удерживайте кнопку микрофона в течение 3 секунд, после успешного сопряжения прозвучит звуковой сигнал "Gaming mode".
5) При повторном подключении сопряжение гарнитуры и адаптера будет выполнено автоматически, при этом индикатор адаптера загорится синим цветом.

Управление гарнитурой

1) Нажмите кнопку питания, чтобы включить гарнитуру.
2) Подключите адаптер гарнитуры к ПК/PS4/смартфону (через порт Type-C), индикатор адаптера загорится, а затем начнет мигать в ожидании сопряжения.
3) Нажмите и удерживайте кнопку микрофона в течение 3 секунд, после успешного сопряжения прозвучит звуковой сигнал "Gaming mode".
4) При повторном подключении сопряжение гарнитуры и адаптера будет выполнено автоматически, при этом индикатор адаптера загорится синим цветом.

31

Режим 2.4ГГц			
Кнопка/Функция/ Индикатор	Описание функции	Как выполнить	Звуковой сигнал
Кнопка переключения 7.1 Громкость-	Переключение между эффектом 7.1 и стереофоническим звучанием	Дважды нажмите кнопку 7.1	Включен стереофонический звук: "Ding Ding". Переключение на виртуальный 7.1: "Do Do"
Кнопка 7.1	Переключение между стереофоническим звучанием и виртуальным 7.1	Нажмите	Режим стерео по умолчанию: "Ding Ding". Переключение на виртуальный 7.1: "Do Do"
Кнопка Volume+	Увеличить громкость	Нажмите и удерживайте	Максимальная громкость: "Do Ding"
Кнопка Volume-	Уменьшить громкость	Нажмите и удерживайте	Минимальная громкость: "Ding Do"
Кнопка включения микрофона	Микрофон Вкл/Выкл	Нажмите	Мут: "Ding Ding". Вкл: "Do Do". Микрофон по умолчанию включен, светодиод индикатора горит
Кнопка подсветки	Переключение эффекта подсветки и выключение подсветки	Нажмите	4 цикла:- эффект дыхания - выключение подсветки
Кнопка питания	Вкл./Выкл.П	Вкл.: Удерживайте в течение 3 секунд. Выкл.: Удерживайте в течение 4 секунд	"Игровой режим" / "Выключение питания"

32

Проводное подключение

1) Отсоедините адаптер на разъеме, если гарнитура работает в режиме 2.4 ГГц.
2) Включите гарнитуру, переключите в режим 2.4 ГГц, прозвучит звуковой сигнал "Gaming Mode". Затем подключите один конец кабеля USB TYPE-C к гарнитуре, а другой к USB порту на ПК/смартфоне (через порт TYPE-C). Синий светодиод будет мигать, а красный будет гореть постоянно.
3) ПК обнаружит гарнитуру как устройство с именем H510-PRO USB Gaming Headset.
4) Отрегулируйте громкость с помощью кнопок +/-.
5) Микрофон по умолчанию включен, нажмите кнопку MIC, чтобы выключить его (прозвучит сигнал "Ding Ding"), нажмите кнопку MIC, чтобы выключить микрофон (прозвучит сигнал "Do Do").
6) Гарнитура по умолчанию работает в режиме стерео. Нажмите кнопку 7.1, чтобы переключиться в режим виртуального окружающего звука 7.1, прозвучит сигнал "do do". Для обратного перехода в режим стерео нажмите кнопку 7.1 (прозвучит сигнал "do").
7) Гарнитура не может быть подключена к Bluetooth и 2.4 ГГц, когда она подключена к ПК/PS4/другим устройствам кабелем с разъемом Type-C. Перед переключением гарнитуры с режима Bluetooth и 2.4 ГГц не необходимо отсоединить от кабеля.
8) Функции кнопок гарнитуры в режиме проводного подключения описаны ниже:

33

Режим подключения по USB			
Кнопка/Функция/ Индикатор	Описание функции	Как выполнить	Звуковой сигнал
Кнопка переключения 7.1	Переключение между эффектом 7.1 и стереофоническим звучанием	Дважды нажмите кнопку 7.1	Включен стереофонический звук: "Ding Ding". Переключение на виртуальный 7.1: "Do Do"
Кнопка Volume+	Увеличить громкость	Нажмите и удерживайте	Максимальная громкость: "Do Ding"
Кнопка Volume-	Уменьшить громкость	Нажмите и удерживайте	Минимальная громкость: "Ding Do"
Кнопка включения микрофона	Вкл./Выкл.П	Нажмите	Мут: "Ding Ding". Вкл: "Do Do". Микрофон по умолчанию включен
Кнопка подсветки	Переключение эффекта подсветки и выключение подсветки	Нажмите	4 цикла:- эффект дыхания - выключение подсветки
Кнопка питания	Вкл./Выкл.П	Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд	Включить режим проводного подключения
Индикатор зарядки	Светодиод горит красным	Светодиод горит постоянно красным, когда заряд завершен	
Индикатор зарядки	Светодиод горит синим	Горит при включенном питании, горит постоянно синим, когда подключение завершено	

34

Режим Bluetooth

1) Включите гарнитуру, нажмите кнопку 7.1, чтобы перейти в режим BT, прозвучит звуковой сигнал "Bluetooth mode, pairing" (режим Bluetooth, спаривание), гарнитура готова к спариванию.
2) Гарнитура совместима с большинством смартфонов и других устройств.
3) Включите функцию Bluetooth на мобильном телефоне, устройстве выполняет поиск устройства для подключения по Bluetooth, или же нажмите кнопку поиска, чтобы найти гарнитуру. Прозвучит звуковой сигнал "Pairing" (сопряжение).
4) Найдите в списке устройств гарнитуру с именем H510-PRO и нажмите ее для сопряжения.
5) По выполнении подключения вы услышите сигнал " connected" (подключено).
6) По умолчанию гарнитура при подключении по Bluetooth работает в режиме стерео, иной звуковой режим недоступен.
7) Функции кнопок гарнитуры в режиме подключения Bluetooth описаны ниже.

35

Режим Bluetooth			
Кнопка/Функция/ Индикатор	Описание функции	Как выполнить	Звуковой сигнал
Кнопка переключения звука режимов 2.4 ГГц и режимов BT	Переключение между режимами 2.4 ГГц и режимами BT	Дважды нажмите кнопку 7.1	Переключение в режим 2.4ГГц: "Gaming mode". Переключение в режимы BT: "Bluetooth mode. Pairing."
Кнопка Volume+	Увеличить громкость	Нажмите	Максимальная громкость: "Do Ding"
Кнопка Volume-	Уменьшить громкость	Нажмите	Минимальная громкость: "Ding Do"
Кнопка микрофона Вкл/Выкл	Микрофон Вкл/Выкл	Нажмите	По умолчанию Мут: "Ding Ding". Вкл: "Do Do"
Кнопка подсветки	Переключение эффекта подсветки и выключение подсветки	Нажмите	4 цикла:- эффект дыхания - выключение подсветки
Кнопка питания	Вкл./Выкл.П	Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд	Вкл.: звуковой сигнал "Bluetooth pairing" (Bluetooth сопряжение). Выкл.: звуковой сигнал "Power off" (выключение питания)
	Выполнение первого сопряжения	Нажмите	Bluetooth успешно выполнил сопряжение
	Отмена сопряжения	Нажмите	Звуковой сигнал выключен
	Отмена и удерживание в течение 3 секунд	Нажмите	Выключение

36

Совместимость гарнитуры:

Гарнитура H510-PRO работает со следующими устройствами			
Доступные устройства	Bluetooth	2.4ГГц	Проводное
Телефон Android	Да	Да (через адаптер с Type-C)	Да (через адаптер с Type-C)
Смартфон Apple	Да	Да (порт OTG для USB)	Да (порт OTG для USB)
Ноутбук Windows	Да	Да (через USB-порт)	Да (через USB-порт)
Windows PC	Нет	Да (через USB-порт)	Да (через USB-порт)
Ноутбук Apple	Да	Да (через адаптер с Type-C до USB)	Да (через адаптер с Type-C)
Коммутатор	Да	Да (адаптер USB Type-C)	Да (адаптер USB Type-C)
PS3	Нет	Да (через USB-порт)	Да (через USB-порт)
PS4	Нет	Да (через USB-порт)	Да (через USB-порт)
PS5	Нет	Да (через USB-порт)	Да (через USB-порт)
XBOX one	Нет	Нет	Нет

Предупреждение о низком заряде

Индикатор гарнитуры горит красным и мигает, когда напряжение ниже 3,3 В, при этом прозвучит сигнал "Battery low" (батарея разряжена), затем начнет мигать светодиод USB гарнитуры, гарнитура автоматически выключается, когда напряжение ниже 3,25 В.

37

Обращение с гарнитурой

Условия хранения гарнитуры: при температуре от 0~35°C, чистое и сухое помещение. Пожалуйста, держите гарнитуру подальше от коррозийных веществ и источников огня или тепла, заряжайте гарнитуру каждые 6 месяцев.

Примечание

1) Не подвергать гарнитуру воздействию высокой влажности и сырости.
2) Слишком громкость в течение длительного времени может навести вред слуху.
3) Не прикладать избыточные усилия для извлечения кабеля.

38

型号	红龙H510-PRO 9149	备注：尺寸：L100*W100mm 材质：80g书写纸，装订成本 印刷：单色			
名称	说明书（英+巴西+俄）				
日期	2023-5-13				
页码	1 OF 1	文件编号			
绘图	吴九香	审核		核准	版本 A.0